

Thékey 1000 Changement du code


Remonter et vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle combinaison

7 Remplacer et revisser la plaque après avoir vérifié la présence de tous les ressorts.

8 Avant de replacer le boîtier sur la porte, vérifier que le nouveau code fonctionne normalement après avoir appuyé sur la touche C.



Assurez vous du sens de la porte (cf notice de montage)

Vérifier également le bon fonctionnement de la poignée.



Remonter le boîtier sur la porte

9 Après avoir placé le boîtier sur la porte à l'aide des 2 vis prévues en prenant soin d'orienter correctement l'axe (cf notice de montage) et **avant de fermer la porte** vérifier que le nouveau code fonctionne normalement après avoir appuyé sur la touche C ainsi que le bon fonctionnement de la poignée et du pêne.




1 Dévisser les 2 vis pour enlever le boîtier de la porte

2 Appuyer à fond sur la touche C.

3 Retourner le boîtier à touche et dévisser la plaque arrière.

Manier la plaque avec précaution pour éviter que les ressorts ne tombent puis la poser sur la table sur le côté sans ressorts.



4 Apparaissent des têtes de cavaliers, les unes colorées en rouge ou en bleu, deux autres de couleur neutre (celles des touche C et F).

Tokéy 1000

Changement du code

Choisir un nouveau code



Placer les cavaliers à têtes rouges dans les logements correspondant aux numéros ou aux lettres choisis.

en respectant le sens d'insertion des cavaliers

Neutraliser tous les codes


5 Avec la petite pince, enlever tous les cavaliers rouges et bleus.

Attention : les cavaliers en C et en F dont les têtes ne sont pas colorées doivent rester en place




Les évidements de forme rectangulaire doivent être tous tournés vers l'extérieur du boîtier

IMPORTANT
en ôtant ou en plaçant le cavalier,
presso constamment
sur la touche C.



Placer tous les cavaliers à têtes bleues restant dans les logements libres



Rappel:
ne pas oublier de toujours
appuyer sur la touche C.