

EnergyGrind-150P



PEUGEOT OUTILLAGE

133053-5-H-20230405

FR - Manuel d'utilisation (Notice originale) :
EN - Handboek (Vertaling van het oorspronkelijke):
ES - Manual (Traducción del original):
IT - Manual (tradução do manual original):
PT - Manual (Traduzione dell'avvertenza originale):
NL - Using Manual (Original manual translation):

Touret à meuler pivotant
Twisting bench grinder
Esmeriladora pivotante
Esmeriladora giratória
Smerigliatrice girevole
Zwenkbare slijpbank






A

Description et repérage des organes de la machine


Description and location of machine parts





C


Contenu du carton
Contents of box



07



x 2




03

a



03

b



08



04



04

a



Points de collecte sur www.quefaire-demedejets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




D


Assemblage de la machine Machine assembly



02



08





D


Assemblage de la machine Machine assembly




03 a



x2




03 b




03



03 b



07






D

Assemblage de la machine
Machine assembly



03



**D**


Assemblage de la machine

Machine assembly



Montage sur établi

Bank montage
Montaje en banco
montagem em bancada
Montaggio su banco
Bench mounting

05

FR-Transporter la machine à deux mains par la base et non par les meules ou carter.

EN-Transport the machine with both hands by the base, not by wheels or housing.

NL-Vervoeren van de machine met beide handen door de basis, niet door de wielen of huisvesting.

ES-Transporte la máquina con las dos manos por la base, y no por las ruedas o la vivienda.


PT-Transportar a máquina com ambas as mãos pela base, não por rodas ou habitação.

IT-Transportare la macchina con entrambe le mani dalla base, non con ruote o alloggiamento.





D


Assemblage de la machine Machine assembly



E

Utilisation de la machine Machine use





Avant toute opération sur la maintenance de la machine, la débrancher du secteur IMPÉRATIVEMENT !

Voor elke operatie: op onderhoud van de automaat, haal de stekker uit het stopcontact **VERPLICHT!**

Antes de cualquier operación en mantenimiento de la máquina, desconectarlo de la red **¡IMPERATIVAMENTE!**

Antes de qualquer operação em manutenção da máquina, desligue-o da rede **IMPERATIVAMENTE!**

Prima di qualsiasi operazione in manutenzione della macchina, scollegarlo dalla rete **IMPERATIVAMENTE!**

Before any operation on maintenance of the machine, disconnect it from the mains **IMPERATIVELY!**



02

Contrôler régulièrement l'état des meules. Si celles-ci présentent des fissures ou des irrégularités trop importantes, procéder au remplacement de celles-ci.



Controleer regelmatig de staat van de wielen. Als deze scheuren of overmatige onregelmatigheden vertonen, vervang ze dan.

Compruebe regularmente el estado de las ruedas. Si estos tienen grietas o irregularidades excesivas, reemplácelos.

Verifique regularmente o estado das rodas. Se estes apresentarem rachaduras ou irregularidades excessivas, substitua-os.

Controllare regolarmente lo stato delle ruote. Se questi presentano crepe o irregolarità eccessive, sostituirli.

Regularly check the condition of the wheels. If these have cracks or excessive irregularities, replace them.



Effectuer un test sonore :

- 1- Tenir la meule en son centre
- 2- Frapper la meule délicatement en quatre endroits différents, de préférence diamétralement opposés.
- 3- Un son clair indique que la meule est en bon état, tandis qu'un son étouffé signifie que la meule est fissurée et qu'il convient de la changer rapidement.

Voer een geluidstest uit:

- 1- Houd de slijpschijf in het midden
- 2- Sla voorzichtig op het wiel op vier verschillende plaatsen, bij voorkeur lijnrecht tegenover elkaar.
- 3- Een duidelijk geluid geeft aan dat het wiel in goede staat verkeert, terwijl een gedempt geluid betekent dat het wiel gebarsten is en binnenkort moet worden vervangen.

Realice una prueba de sonido:

- 1- Sujeta la muela por su centro
- 2- Golpea la rueda delicadamente en cuatro lugares diferentes, preferiblemente diametralmente opuestos.
- 3- Un sonido claro indica que la rueda está en buenas condiciones, mientras que un sonido apagado significa que la rueda está rota y debe cambiarse pronto.

Eseguire un test del suono:


- 1- Tenere la mola al centro
- 2- Colpire delicatamente la ruota in quattro punti diversi, preferibilmente diametralmente opposti.
- 3- Un suono chiaro indica che la ruota è in buone condizioni, mentre un suono ovattato significa che la ruota è crepata e dovrebbe essere sostituita al più presto.

Faça um teste de som:

- 1- Segure o rebolo em seu centro
- 2- Bata delicadamente na roda em quatro lugares diferentes, de preferência diametralmente opostos.
- 3- Um som claro indica que a roda está em bom estado, enquanto um som abafado significa que a roda está trincada e deve ser trocada em breve.

Perform a sound test:

- 1- Hold the grinding wheel in its center
- 2- Strike the wheel delicately in four different places, preferably diametrically opposed.
- 3- A clear sound indicates that the wheel is in good condition, while a muffled sound means that the wheel is cracked and should be changed soon.






E

Utilisation de la machine

Machine use



03

Avant toute opération sur la maintenance de la machine, la débrancher du secteur IMPÉRATIVEMENT !


Voor elke operatie: op onderhoud van de automaat, haal de stekker uit het stopcontact **VERPLICHT!**

Antes de cualquier operación en mantenimiento de la máquina, desconectarlo de la red ¡**IMPERATIVAMENTE!**

Antes de qualquer operação em manutenção da máquina, desligue-o da rede **IMPERATIVAMENTE!**

Prima di qualsiasi operazione in manutenzione della macchina, scollegarlo dalla rete **IMPERATIVAMENTE!**

Before any operation on maintenance of the machine, disconnect it from the mains **IMPERATIVELY!**



Vérifier avant de démarrer votre touret le bon équilibrage des meules. Faites tourner doucement les meules afin de vérifier si elles ne sont pas voilées. Si au démarrage, le touret vibre violemment, stopper immédiatement et procéder au remplacement des meules


Controleer voordat u uw draaibank start of de slijpschijven correct zijn uitgebalanceerd. Draai de wielen voorzichtig rond om te controleren of ze kromgetrokken zijn. Als de slijpmachine bij het opstarten hevig trilt, stop dan onmiddellijk en vervang de slijpstenen

Antes de poner en marcha su torno, compruebe que las muelas abrasivas estén correctamente equilibradas. Haga girar las ruedas suavemente para comprobar si están deformadas. Si al arrancar, la amoladora vibra violentamente, deténgase inmediatamente y reemplace las muelas abrasivas.

Antes de iniciar seu torno, verifique se os rebolos estão corretamente balanceados. Gire as rodas suavemente para verificar se estão empenadas. Se na inicialização a esmerilhadeira vibrar violentamente, pare imediatamente e substitua os rebolos

Prima di avviare il tornio, verificare che le mole siano correttamente bilanciate. Girare delicatamente le ruote per verificare se sono deformate. Se all'avviamento la mola vibra violentemente, fermarsi immediatamente e sostituire le mole

Before starting your lathe, check that the grinding wheels are correctly balanced. Spin the wheels gently to check if they are warped. If at start-up, the grinder vibrates violently, stop immediately and replace the grinding wheels



**E**





Utilisation de la machine

Machine use

**04**

Utilisation du dresseur de meule

De wioldresser gebruiken
Usando el tocador de ruedas
Usando o aparador de rodas
Utilizzo del ravvivatore ruote
Using the wheel dresser



**E**

Utilisation de la machine

Machine use



Base pivotante gauche et droite 180° avec 2 verrous sans clé, pour faciliter le meulage de pièces encombrantes

08

180° draaibare voet naar links en rechts met 2 sleutelloze sloten, voor het eenvoudig slijpen van omvangrijke onderdelen


Base giratoria de 180° a la izquierda y a la derecha con 2 cerraduras sin llave, para un fácil pulido de piezas voluminosas

Base giratória de 180° para a esquerda e para a direita com 2 travas sem chave, para facilitar o desbaste de peças volumosas

Base girevole a 180° sinistra e destra con 2 serrature senza chiave, per una facile levigatura di parti ingombranti

180° left and right swivel base with 2 keyless locks, for easy grinding of bulky parts

Adjust the angle using the two screws on each side.

**F**

Réglages de la machine

Machine settings



Voir Fig. D - Page 9



**G**

Remplacement des consommables

Replacing consumables



Option - Opcional - Opzione - Opção - Optie - Option

01

Meules sèches

Natte slijpstenen
Droge molenstenen
mós secas
Macine a secco
Dry millstones

800320 : (ø 150 x 20 x 13 mm - Gr 36)

800322 : (ø 150 x 20 x 13 mm - Gr 60)

800350 : (ø 150 x 20 x 13 mm - Gr 60)

800362 : (ø 150 x 20 x 32 mm - Gr 120)



Description et repérage des organes de la machine

FIG. A & B

- 01 Meule
- 02 -
- 03 -
- 04 -
- 05 -
- 06 Base
- 07 Pare étincelles
- 08 Porte outils
- 09 -
- 10 Interrupteur
- 11 -
- 12 Eclairage
- 13 -

Contenu du carton

FIG. C

Assemblage de la machine

FIG. D

- 01 Montage du socle
- 02 Montage porte outils
- 03 Montage pare étincelles
- 04 -
- 05 Fixation de la machine

Fonctionnalité de la machine

FIG. E

Approchez lentement l'outil de la meule, aiguissez l'outil par pressions successives, et le tremper régulièrement dans l'eau. L'usure de la meule doit se faire sur toute la largeur, pour cela déplacez latéralement la pièce à travailler.

01 Travaux d'ébauche : Pour ébaucher, ébarber ou meuler, utilisez un gros grain (ex A40) et la meule sèche uniquement, finalisez avec un grain plus fin

Description and location of machine parts

FIG. A & B

- 01 Grinding-wheel
- 02 -
- 03 -
- 04 -
- 05 -
- 06 Base
- 07 Spark shield
- 08 Tool holder
- 09 -
- 10 Switch
- 11 -
- 12 Light
- 13 -

Contents of box

FIG. C

Assembling the machine

FIG. D

- 01 Base assembly
- 02 Tool holder assembly
- 03 Spark shield assembly
- 04 -
- 05 Fixing of the machine

Functions of the machine

FIG. E

Approach the grinding-wheel tool slowly, sharpen the tool by exerting intermittent pressure and wet it regularly with the water. Grinding-wheel wear must be on the entire width therefore shift the workpiece sideways.

01 Roughing : To rough, deburr or grind, use a coarse grain (ex A40) and dry grinding-wheel only, finish with a finer grain

Réglages de la machine

FIG. F

- 01 Réglages porte outils et pare étincelles.

Remplacement des consommables

FIG. G

- 01 Meule
- 02 -
- 03 -
- 04 -

FIG. H

Entretien, recommandations et conseils

- 01 L'utilisation d'accessoires adaptés et en bon état est garante d'un fonctionnement optimal. Vérifiez régulièrement l'état de vos meules.
- 02 Utilisez régulièrement un dressoir de meule pour rectifier la surface de la meule.
- 03 Maintenez l'appareil toujours propre.
- 04 Toujours contrôler l'état des meules (y compris les meules neuves).
- 05 Ne pas exercer une pression trop importante sur les meules, brosses et autres accessoires afin de ne pas fatiguer inutilement le moteur.

Settings of the machine

FIG. F

- 01 Toolholder and spark shield adjustment.

Replacing consumables

FIG. G

- 01 Grinding-wheel
- 02 -
- 03 -
- 04 -

FIG. H

Cleaning and maintenance and advice

- 01 The use of suitable accessories in good condition will ensure the machine operates optimally. Check the condition of your grinding-wheels regularly.
- 02 Use a grinding-wheel dresser regularly to rectify the grinding-wheel surface.
- 03 Always keep the equipment clean.
- 04 Always check grinding-wheel condition (including new grinding-wheels).
- 05 Do not exert too much pressure on the grinding-wheels, brushes and other accessories in order not to overtax the motor needlessly.

Beschrijving en identificatie van de machine-onderdelen

FIG. A & B

- 01 Slijpen
- 02 -
- 03 Borstelen
- 04 Slijprichter
- 05 -
- 06 Onderstel
- 07 Vonkenscherm
- 08 Gereedschapshouder
- 09 -
- 10 Schakelaar
- 11 -
- 12 Verlichting
- 13 -

Machine assemblage

FIG. D

- 01 -
- 02 Montage gereedschapshouder
- 03 Montage vonkenscherm
- 04 -
- 05 Vaststelling van de machine

Machine-functionaliteit

FIG. E

Breng het gereedschap langzaam naar de slijpschijf, slijp het toestel door er opeenvolgend op te drukken, regelmatig in water onderdompelen. De slijpschijf moet regelmatig afslijten over de hele breedte, verplaatst het te bewerken stuk zijdelings.

- 01 Ruwe werken : Voor het voorbereiden, afbramen of slijpen gebruikt u een grove korrel (bijv. A40) en een droge slijpschijf. Werk af met een fijnere korrel.
- 02 Wetten en scherpen : Om lemmeten te wetten of te scherpen (van messen, scharen, snoeischaars, ...) gebruikt u de slijpschijf met water en een fijne korrel (bijv. A120). Vul de waterbak en zorg ervoor dat er altijd een waterfolie op de slijpsteen is. Giet het water na elk gebruik weg.
- 03 -
- 04 Afkappen en roest verwijderen : Gebruik de speciale borstels (koperstaaldraad of schurende nylon)
- 05 Polijsten : Gebruik de speciale vilt.

Machine-instellingen

FIG. F

- 01 Instellen gereedschapshouders en vonkenschermen.

Vervangen verbruiksartikelen

FIG. G

- 01 Slijpen
- 02 -
- 03 Borstelen
- 04 -

Onderhoud, aanbevelingen en adviezen

FIG. H

- 01 Het gebruik van aangepaste accessoires in goede staat waarborgt een optimale werkin. Controleer de staat van uw slijpschijven regelmatig.
- 02 Gebruik regelmatig een slijprichter om het oppervlak van de slijpschijf bij te werken.
- 03 Zorg ervoor dat het apparaat steeds proper blijft. .
- 04 Controleer de staat van de slijpschijven altijd (ook bij nieuwe slijpschijven).
- 05 Niet te veel druk uitoefenen op de slijpschijven, borstels en andere toebehoren om de motor niet onnodig te belasten.

Descripción y localización de los elementos de la máquina

FIG. A & B

- 01 Muela
- 02 -
- 03 Cepillo
- 04 Enderezador de muelas
- 05 -
- 06 Base
- 07 Parachispas
- 08 Portaherramientas
- 09 -
- 10 Interruptor
- 11 -
- 12 Alumbrado
- 13 -

Ensamblaje de la máquina

FIG. D

- 01 -
- 02 Montaje del portaherramientas
- 03 Montaje del parachispas
- 04 -
- 05 Fijación de la máquina

Funcionalidad de la máquina

FIG. E

Acercar lentamente la herramienta hacia la muela, afilar la herramienta ejerciendo presiones sucesivas y sumergirla en agua con regularidad. El desgaste de la muela tiene que realizarse en toda la longitud, para esto desplace lateralmente la pieza que se tiene que trabajar.

- 01 Trabajos de desbaste : Para desbastar, desbarbar o esmerilar, utilice un grano grueso (por ejemplo A40) y la muela seca únicamente, acabe con un grano más fino
- 02 Trabajos de aguzado y de afilado : Para aguzar o afilar hojas (cuchillos, tijeras, tijeras de podar...), utilice la muela de agua de grano fino (por ejemplo A120). Llene el depósito de agua y controle que haya siempre una película de agua en la muela. Vacíe el agua después de cada utilización.
- 03 -
- 04 Trabajos de decapado, de desoxidación : Utilice cepillos específicos. (alambre de acero latonado o de nailon abrasivo)
- 05 Trabajos de lustrado : Utilice fieltros específicos.

Ajustes de la máquina

FIG. F

- 01 Regulaciones portaherramientas y parachispas.

Cambio de los consumibles

FIG. G

- 01 Muela
- 02 -
- 03 Cepillo
- 04 -

Mantenimiento, recomendaciones y consejos

FIG. H

- 01 La utilización de accesorios adecuados y en buen estado garantiza un funcionamiento óptimo. Controle con regularidad el estado de las muelas.
- 02 Utilice con regularidad un enderezador de muelas para rectificar la superficie de la muela.
- 03 Mantener el aparato siempre limpio.
- 04 Siempre controlar el estado de las muelas (incluso las muelas nuevas).
- 05 No ejercer una presión demasiado importante en las muelas, cepillos y otros accesorios para que el motor no trabaje inútilmente.

Descrizione e localizzazione degli organi della macchina

FIG. A & B

- 01 Mola
- 02 -
- 03 Spazzola
- 04 Levigatore di mola
- 05 -
- 06 Base
- 07 Parafuoco
- 08 Portautensile
- 09 -
- 10 Interruttore
- 11 -
- 12 Illuminazione
- 13 -

Assemblaggio della macchina

FIG. D

- 01 -
- 02 Montaggio dello zoccolo
- 03 Montaggio parafuoco
- 04 -
- 05 Fissazione della macchina

Funzionalità della macchina

FIG. E

Avvicinare lentamente l'utensile della mola, affilarlo con pressioni successive e immergerlo regolarmente nell'acqua. L'usura della mola deve effettuarsi su tutta la larghezza, per questo spostare lateralmente il pezzo da lavorare.

- 01 Lavori di laminazione : Per sbazzare, sbavare o molare, usare un grano grosso (es A40) e solo la mola asciuga, finire con un grano più fino.
- 02 Lavori di arrotatura e di affilatura : Per arrotare o affilare le lame (coltelli, forbici, cesoie...), utilizzare la mola ad acqua con grani fini (es A120). Riempire la vaschetta di bagnatura e verificare che ci sia un filetto d'acqua permanente sulla mola. Svuotare l'acqua dopo ogni utilizzazione.
- 03 -
- 04 Lavori di raschiatura, di eliminazione della ruggine : Utilizzare delle spazzole specifiche. (filo in acciaio ottonato o in nylon abrasivo)
- 05 Lavori di lucidatura : Utilizzare dei feltri specifici.

Regolazioni della macchina

FIG. F

- 01 Regolazione del portautensile e del parafuoco.

Sostituzione dei pezzi di ricambio

FIG. G

- 01 Mola
- 02 -
- 03 Spazzola
- 04 -

Manutenzione, raccomandazioni e consigli

FIG. H

- 01 L'utilizzazione di accessori adatti e il buono stato garantiscono un funzionamento ottimale.
- 02 Verificare regolarmente lo stato delle mole.
- 03 Tenere l'apparecchio sempre pulito.
- 04 Controllare sempre lo stato delle mole (comprese quelle nuove).
- 05 Non esercitare una pressione troppo importante sulle mole, sulle spazzole e sugli altri accessori per non stancare inutilmente il motore.

Descrição y localización de los elementos de la máquina

FIG. A & B

- 01 Rebolo
- 02 -
- 03 Escova
- 04 Rectificador de rebolo
- 05 -
- 06 Base
- 07 Protecção anticentelha
- 08 Porta-ferramentas
- 09 -
- 10 Interruptor
- 11 -
- 12 Iluminação
- 13 -

Montagem da máquina

FIG. D

- 01 -
- 02 Montagem do porta-ferramentas
- 03 Montagem da protecção anticentelha
- 04 -
- 05 Fixação da máquina

Funcionalidade da máquina

FIG. E

Aproximar lentamente a ferramenta do rebolo, afiar a ferramenta por pressões sucessivas, e mergulhá-la regularmente na água. O desgaste do rebolo deve ocorrer em todo o sentido da largura. Para isso, deslocar lateralmente a peça a trabalhar.

- 01 Trabalhos de desbaste : Para desbastar, desbarbar ou esmerilhar, utilizar um grão grosso (ex.: A40) e o rebolo seco apenas. Finalizar com um grão mais fino.
- 02 Trabalhos de afiar e amolar : Para afiar ou amolar lâminas (facas, tesouras comuns, tesouras de poda, etc.), utilizar o rebolo de imersão em água de grão fino (ex.: A120). Encher o reservatório de água e zelar para que o rebolo fique sempre recoberto por um filme de água permanente. Esvaziar a água após cada utilização.
- 03 -
- 04 Trabalhos de decapagem e remoção de ferrugem : Utilizar escovas específicas (fio de aço latão ou nylon abrasivo).
- 05 Trabalhos de lustragem : Utilizar feltros específicos.

Ajustes da máquina

FIG. F

- 01 Ajuste do porta-ferramentas e da protecção anticentelha.

Cambio de los consumibles

FIG. G

- 01 Rebolo
- 02 -
- 03 Escova
- 04 -

Manutenção preventiva, recomendações e conselhos

FIG. H

- 01 A utilização de acessórios adaptados e em boas condições é a garantia de um funcionamento ideal.
- 02 Utilizar regularmente um rectificador de rebolo para rectificar a superfície do rebolo.
- 03 Conservar o aparelho sempre limpo.
- 04 Verificar regularmente o estado dos rebolos (inclusive os novos).
- 05 Não exercer pressões demasiado elevadas nos rebolos, escovas e demais acessórios para não cansar inutilmente o motor.



EnergyGrind-150P 133053 DGR3215AY-L	Touret à meuler pivotant Twisting bench grinder Esmeriladora pivotante Esmeriladora giratória Smerigliatrice girevole Zwenkbare slijpbank
--	--

	Tension et fréquence assignée: Aangewezen spanning en frequentie: Tensión y frecuencia fijada: Tensão e frequência fixa: Tensione e frequenza assegnata: Nominal frequency and power:	230 V ~ 50 Hz
--	--	---------------

	Lire les instructions avant usage : Lees voor het gebruik de instructies : Léase las instrucciones antes de usar : Ler as instruções antes da utilização : Leggere le istruzioni prima dell'uso : Read the instructions before use :	X
--	---	---

	Puissance assignée: Onbelast toerental: Potencia fijada: Potência assinada: Potenza assegnata: Nominal power:	S1 SERVICE CONTINUU Fonctionnement à charge constante pendant un temps déterminé inférieur au temps de l'équilibre thermique suivi d'un repos suffisant pour rétablir l'équilibre de température entre le moteur et le service. Les surcharges répétitives ou le service peut permettre une puissance nominale.	250 W
--	--	---	-------

	Porter des lunettes de sécurité : Draag een veiligheidsbril : Llevar puestas gafas protectoras : Portare de gli occhiali di sicurezza : Utilizar óculos de segurança : Wear protective eyewear :	X
--	---	---

	Puissance assignée: Onbelast toerental: Potencia fijada: Potência assinada: Potenza assegnata: Nominal power:	S6 SERVICE TEMPORAIRE Fonctionnement à charge constante pendant un temps déterminé inférieur au temps de l'équilibre thermique suivi d'un repos suffisant pour rétablir l'équilibre de température entre le moteur et le service. Les surcharges répétitives ou le service peut permettre une puissance nominale.	350 W (S6 : 10%)
--	--	---	-------------------

	Porter un masque anti-poussière: Draag een stofmasker : Llevar puesta una careta de protección contra el polvo : Indossare una mascherina anti-polvere : Utilizar uma máscara anti-poeira : Wear a dust mask :	X
--	---	---

	Vitesse à vide: Leerlaufdrehzahl: Velocidad vacía: Velocità a vuoto: Velocidade no vácuo: No-load speed:	2980 min ⁻¹
--	---	------------------------

	Porter une protection auditive: Draag gehoorbeschermers: Llevar puesta una protección auditiva: Portare una protezione uditiva: Utilizar uma protecção auditiva: Wear hearing protective equipment:	X
--	--	---

	Classe d'isolement : 1 Isolatie Klasse : 1 Aislamiento clase : 1 Isolamento classe : 1 Isolamento classe : 1 Insulation class : 1	X
--	--	---

	Porter des gants : Draag handschoenen: Usar guantes Indossare i guanti: Usar luvas: Wear gloves :	X
--	--	---

	Usage intérieur uniquement Indoor Use Only Alleen binnenshuis gebruik Sólo uso en interiores Apenas para uso interno Solo uso interno	X
--	--	---

	Conformité européenne : Voldoet aan de EG-normen : Cumple con las directivas CE : Conforme às normas CE : Conforme alle norme CE : Conforms to EC standards :	X
--	--	---

	Danger : Gevaar : Peligro : Perigo : Pericolo : Danger :	X
--	---	---



	Diamètre de la meule :	150 mm
	Wheel diameter :	
	Diámetro de la rueda :	
	Diámetro da roda :	
	Diametro della ruota :	
	Diameter van het wiel :	

	épaisseur de la meule :	20 mm
	Wheel thickness :	
	grosor de la rueda :	
	espesura da roda :	
	spessore della ruota :	
	dikte van het wiel :	

	Alésage de la meule :	12,7 mm
	Wheel bore :	
	Agujero de la rueda :	
	Aborrecer da roda :	
	Foro della ruota :	
	Vervelen van het wiel :	

	Poids :	8,00 kg
	Gewicht :	
	Peso :	
	Peso :	
	Peso :	
	Weight :	

	Soumis à recyclage :	x
	Niet wegwerpen :	
	Sottoposti a riciclaggio :	
	Sujeitos à reciclagem :	
	Sottoposti a riciclaggio :	
	Subjected to recycling :	

FR-Recyclage des déchets:

Les outils, accessoires et leur emballages doivent suivre une voie de recyclage adaptée. Conformément aux directives Européenne 2012/19/UE et 2006/66/CE, les composants d'un produit doivent être séparés, collectés, recyclés ou éliminés en conformité avec les réglementations environnementales en vigueur. Les appareils, batteries, piles, huiles, emballages devront être déposés dans les systèmes d'élimination des déchets spéciaux tels que déchetteries. Renseignez vous auprès de votre commune pour connaître l'organisme le plus proche à même de retraiter ou de collecter ces déchets.

	Niveau de pression acoustique :	82,4 dB (A)
	Niveau akoestische druk :	
	Nível de presión acústica :	
	Nível de pressão acústica :	
	Livello di pressione acustica :	
	Acoustic pressure level :	

	Niveau de puissance acoustique :	95,4 dB (A)
	Niveau akoestisch vermogen :	
	Nível de potencia acústica :	
	Nível de potência acústica :	
	Livello di potenza acustica :	
	Acoustic power level :	

NIVEAU SONORE D'EMISSION: A VIDE

Pression acoustique LpA poste opérateur 82,4 dB
Incertitude 3



Puissance acoustique LWA 95,4 dB
Incertitude 3

Valeurs déterminées suivant le code d'essai de l'annexe B de la norme EN 62841-1 avec emploi des normes de base ISO 11201 et ISO 3744.

Les niveaux de pression acoustique obtenus in situ dépendent:
• Des niveaux réels de la machine considérées, en prenant en compte les incertitudes déclarées.

• Du local et de l'installation de la machine. Préférez une pièce dont l'acoustique est plus feutrée. Evitez les pièces vide à grande résonance. Placez vous auprès d'une fenêtre le cas échéant.
• Des outils montés, des pièces travaillées, des réglages choisis,...








133053

EnergyGrind-150P





DECLARATION CE DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARATION OF CE CONFORMITY

Le soussigné,
Ondergetekende,
El suscrito,
O abaixo assinado,
Il sottoscritto,
The undersigned,

PEUGEOT OUTILLAGE

192, Avenue Yves Farge - 37700 St. Pierre-des-Corps - FRANCE

Tél. : 02 36 16 71 46 - Fax : 02 36 16 71 40

Déclare par la présente que,
Verklaart hiermede dat,
Declara por la presente, que,
Declara pela presente que,
Dichiari che,
Declares that,

CODE

PEUGEOT / 133053 / EnergyGrind-150P / DGR3215AY-L

Touret à meuler pivotant / Twisting bench grinder / Esmeriladora pivotante /
Esmeriladora giratória / Smerigliatrice girevole / Zwenkbare slijpbank

Est conforme et satisfait aux normes CE:
In overeenstemming is met en Voldoet aan EG richtlijnen:
Cumple con la directivas de la CE:
Respeita e está em conformidade com as normas CE:
È conforme alle direttive CEE:
Complies with the EEC standards:



2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU 2015/863/EU

EN 62841-1:2015
EN 62841-3-4:2016/A1:2020

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2014

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Christophe HUREL
Président Directeur Général
08/12/2023
Fait à St. Pierre-des-Corps

Personne autorisée à
constituer le dossier technique :
Christophe HUREL



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ

BON DE GARANTIE

1 - Objet de la garantie :
La garantie porte exclusivement sur les vices de fabrication ou les vices de matières.
Elle nous oblige à l'échange ou à la réparation des pièces reconnues hors d'usage.
2 - Durée de la garantie :
La garantie est de 60 mois à dater de la livraison du matériel à l'utilisateur (facture ou ticket de caisse à fournir).
Les échanges ou réparations faites au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.
Les frais de port ALLER sont à la charge de l'utilisateur.
3 - Réserves :
La garantie ne s'applique en aucun cas aux réparations effectuées en dehors de nos réparateurs agréés.
En aucun cas, durant la période de garantie, le matériel ne devra être démonté.

GARANTIEKAART

1 - Doel van de garantie:
De garantie heeft uitsluitend betrekking op fabricagefouten of gebreken in materialen.
Het dwingt ons om uit te wisselen of reparatie van erkende onbruikbare onderdelen.
2 - Duur van de garantie:
De garantie bedraagt 60 maanden vanaf de levering van apparatuur voor de gebruiker (factuur of kassabon te verstrekken).
De uitwisseling of reparaties onder garantie niet te verlengen.
GO verzendkosten zijn voor rekening van de gebruiker.
3 - Reserves:
De garantie geldt niet in alle reparaties die buiten onze goedgekeurd reparateurs.
In ieder geval gedurende de garantie, moet het materiaal worden verwijderd.

TARJETA DE GARANTÍA

1 - Objeto de la garantía:
La garantía sólo se referirán a los defectos de fabricación o defectos en los materiales.
Nos obliga a cambiar o reparación de las piezas fuera de servicio reconocido.
2 - Duración de la garantía:
La garantía es de 60 meses a partir de la entrega de equipos para el usuario (factura o recibo que se den).
Los intercambios o reparaciones bajo garantía no tendrá que prolongarse.
GO gastos de envío correrán a cargo del usuario.
3 - Reservas:
La garantía no se aplica en todas las reparaciones realizadas fuera de nuestros talleres de reparación autorizados.
En cualquier caso, durante el período de garantía, el material debe ser removido.

CARTÃO DE GARANTIA

1 - Finalidade da garantia:
A garantia só relacionar com defeitos de fabricação ou defeitos em materiais.
Ela nos obriga a troca ou reparo de peças inservíveis reconhecidos.
2 - Duração da Garantia:
A garantia é de 60 meses a partir da entrega de equipamentos para o usuário (fatura ou recibo a ser fornecido).
Trocás ou reparos sob a garantia não terá que prorrogá-la.
GO porte serão custeadas pelo usuário.
3 - Reservas:
A garantia não se aplica a quaisquer reparos feitos fora das nossas oficinas aprovadas.
Em qualquer caso, durante o período de garantia, o material deve ser removido.

GARANZIA

1 - Oggetto della garanzia:
La garanzia si riferisce esclusivamente alla difetti di fabbricazione o difetti nei materiali.
Ci costringe a scambio o la riparazione di parti inutilizzabili riconosciuti.
2 - Durata della garanzia:
La garanzia è di 60 mesi dalla consegna delle attrezzature per l'utente (fattura o ricevuta da fornire).
Scambi o riparazioni in garanzia non sarà necessario prolungarla.
GO spese di spedizione sono a carico dell'utente.
3 - Reserve:
La garanzia non si applica in tutte le riparazioni effettuate al di fuori dei nostri riparatori autorizzati.
In ogni caso, durante il periodo di garanzia, il materiale deve essere rimosso.

WARRANTY

1 - Scope of the warranty :
The warranty shall only apply to manufacturing defects or material defects.
We are obliged to exchange or repair parts that are identified as being unusable
2 - Lifetime warranty :
The warranty shall be valid for 60 months from the delivery date of the equipment to the user (invoice or bill receipt must be provided).
Exchanges or repairs carried out under the warranty shall not extend the original warranty period.
The user shall be responsible for original shipping charges.
3 - Reservations :
The warranty shall not under any circumstances cover repairs carried out by a non-authorised repairer.
The equipment should not be dismantled under any circumstances during the warranty period.

Date d'achat	Référence machine	Cachet du distributeur
Datum van aankoop	Machine referentie	Dealer stempel
Fecha de compra	Referencia de la máquina	Comerciante de sellos
Data da compra	Referência de máquina	Selo Revendedor
Data di acquisto	Riferimento macchina	Timbro del rivenditore
Purchase date	Machine code	Distributor's stamp

SERVICE APRÈS VENTE - AFTER SALE SERVICE

PEUGEOT OUTILLAGE - 192, Avenue Yves Farge - 37700 St. Pierre-des-Corps - FRANCE - Tél. : 02 36 16 71 46 - Fax : 02 36 16 71 40



PEUGEOT OUTILLAGE

Une société du groupe **SIGMA**

192, Avenue Yves Farge
37700 St. Pierre-des-Corps
FRANCE
contact@peugeot-outillage.com

www.peugeot-outillage.com

