

ED100/ED250

Opérateurs de portes battantes automatiques Installation sur linteau appliqué en surface

Manuel d'entretien

DL4614-F50 - 12-2018

| **FR** |

dormakaba 🚧

Table des matières

Table	des matières	2
1	Informations générales	3
2	Description du produit	3
3	Informations de sécurité	4
4	ED100/ED250	5
4.1	Vue des composants de l'opérateur	5
4.2	Assemblage du linteau	6
5	Outils recommandés, couple de	
	serrage	6
6	Interface utilisateur	7
6.1	Présentation	7
6.2	Clavier à 4 touches et écran	7
6.3	Tableau de commutateur de programmes,	
	tableaux de touches optionnelles	8
7	Interfaces accessoires du bornier	9
7.1	Interfaces accessoires du bornier	
	ED100/ED250	9
8	Signalétique de porte ED100/ED250	10
8.1	Opérateur pleine puissance	10
8.2	Opérateur basse énergie	11
8.3	Signalétique de porte, porte battante	
	simple pleine puissance	12
8.4	Signalétique de porte, portes battantes	
	simples à basse énergie, initiation au	
	fonctionnement de la porte	12
8.5	Signalétique de porte, portes battantes	
	doubles à pleine puissance	13
8.6	Signalétique de porte, portes battantes	
	doubles à basse énergie	15
9	Entretien	16
9.1	Étiquette de sécurité, portes battantes	
	automatiques	16
9.2	Etiquette de sécurité, portes battantes à	
	basse énergie	17
9.3	ED100/ED250 environnement et	
	nettoyage	18
9.4	LED jaune, niveau d'entretien	18
9,5	Entretien du bras tirant	19
9.5.1	Exigences de couple du bras tirant	19
9.6	Entretien du bras poussant	20
9.7	Exigences de couple du bras poussant	20

10	Mesurez la profondeur de l'intrados, paramètre rd	21
10.1	Profondeur de l'intrados, paramètre rd	21
10.2	Enregistrez la mesure de la profondeur de l'intrados, valeur rd	22
10.3	valeurs du paramètre rd	22
11	Tension du ressort de l'opérateur	23
11.1	Régler la tension du ressort de l'opérateur	23
12	Vitesse de fermeture en cas de panne	
	de courant	24
12.1	Régler la vitesse de fermeture en cas de	
	panne de courant	24
13	Exécution du cycle d'apprentissage	26
14	Normes ANSI/BHMA	28
14.1	A156.10 Portes automatiques pour	
	piétons	28
14.2	A156.19 Portes motorisées à basse	
	énergie	29
15	Paramètres	31
15.1	Paramètres	31
15.2	Détails des paramètres d'entraînement	35
16	Dépannage	47
16.1	Informations et codes d'erreur	47
16.2	Codes d'état de la LED rouge	48
16.3	Tableau de dépannage, codes « In »	49
16.4	lableau de dépannage, codes « E »	51
1/	Cartes de mise a niveau	54
17.1	Cartes de mise à niveau	54
17.2	Module conteneur	54
17.3	Installation des cartes de mise à niveau	55
10 1	lerminal portable dormakaba	50
18.1	Terminal portable dormakaba	50
18.2	lerminal portable dormakaba,	FO
10.2	parametres de configuration	58
18.3	ierminal portable dormakaba,	40
10 /	Tarreire l'actual de recellater fan atiene	00
18.4		41
10 E	Terminal portable dermakaba	01
TQ'2	diagnostics	40
10 4	ulugilosucs Neuvogu terminal portable dormaliana	02
10.0		61.
107	Mise à jour du terminal partable	04
10./	dermakaba	66
	UUTTIUKUDU	00

1 Informations générales

1.1 Manuel d'entretien

Ce manuel présente les informations d'entretien des Opérateurs de portes battantes automatiques ED100/ED250.

1.2 Stockage du manuel

Ce document doit être conservé dans un endroit sûr et accessible pour consultation si nécessaire.

Si le système de fermeture doit être transféré vers une autre installation, assurez-vous que ce document soit transféré également.

1.3 Site Internet dormakaba.com

Les manuels peuvent être consultés, téléchargés et imprimés depuis le site Internet dormakaba.com/us.

1.4 Dimensions

Sauf mention contraire, toutes les dimensions sont données en pouces (") et en millimètres [].

1.5 Symboles utilisés dans ces instructions.

Risque de choc électrique !



AVERTISSEMENT

Point de pincement des mains et risques d'écrasement !



AVERTISSEMENT

Risques d'écrasement !

2 Description du produit

2.1 Utilisation conforme

- Les opérateurs de portes battantes automatiques ED100/ED250 sont conçus pour une installation en surface à l'intérieur d'un bâtiment.
- Ces opérateurs sont utilisés pour ouvrir et fermer des portes battantes intérieures ou extérieures.
- Le poids maximal des portes dépend de l'opérateur et de la largeur de la porte.

ED100

• Largeur maximale de la porte de 48 pouces à 220 livres.

ED250

• Largeur maximale de la porte de 48 pouces à 700 livres.

1.5 Symboles utilisés dans ces instructions.



AVERTISSEMENT

Ce symbole avertit des dangers qui pourraient entraîner des blessures corporelles ou des risques pour la santé.

REMARQUE

Attire l'attention sur des informations importantes présentées dans le document.

ATTENTION

Ce symbole avertit d'une procédure ou d'une situation potentiellement dangereuse.

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Clarifie les instructions ou d'autres informations présentées dans le document.

Fig.2.1 Linteau ED100/ED250



Fig.2.2 Opérateur ED100/ED250



3 Informations de sécurité

3.1 Consignes de sécurité

Ce document contient des informations importantes concernant l'

entretien de l'opérateur de portes battantes ED100/ ED250.

Parcourez les informations applicables en profondeur avant de consulter le chapitre dépannage et maintenance de l'opérateur.

3.2 Exigences de signalétique sur les portes

Des signes et étiquettes doivent être appliqués et entretenus sur la porte contrôlée par l'opérateur de porte battante ED100/ED250 selon l'une des normes ANSI/BHMA suivantes :

- ANSI/BHMA A156.10-2011, Norme sur les portes motorisées, paragraphe 11, signalétique.
- ANSI/BHMA A156.19-2013, Norme sur l'assistance et les portes motorisées à basse énergie, paragraphe 6, signalétique.

3.3 Avertissements de sécurité

Risque pour les processus mécaniques par l'utilisation de paramètres de contrôle, d'éléments ou de procédures non décrites dans ce manuel !



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique !

 Par l'utilisation de paramètres de contrôle, d'éléments ou de procédures non décrites dans ce manuel !



Le travail sur l'équipement électrique et le câblage 115 V AC doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié !

AVERTISSEMENT

Point de pincement des mains et risques d'écrasement aux arrêtes de fermeture des portes !



AVERTISSEMENT

Risques d'écrasement aux arrêtes de fermeture des portes !

Fig. 3.1 Arrêtes de fermeture des portes

- 1 Arrête de fermeture secondaire
- Arrête de fermeture opposée
- Arrête de fermeture principale





AVERTISSEMENT

Point de pincement des mains et risques d'écrasement !

- Bras tirant et rail
- Bras poussant

Fig. 3.2 Bras tirant et rail



Fig. 3.3 Bras poussant



ED100/ED250 4

4.1 Vue des composants de l'opérateur

Fig. 4.1.7 Composants ED100/ED250 vue 1

- Interrupteur 1 Bornes 120 V AC
- 2
- Boîtier 3
- 4 Raccordement de l'axe d'entraînement
- 5 Opérateur (moteur, engrenage, ressort
- Ajustement de la 6 tension du ressort, force de fermeture
- 8 Interface utilisateur à 4 boutons
- 9 Affichage des informations
- 10 Fente pour les contacts de programmes internes
- 11 Potentiomètre, vitesse de fermeture en cas de panne de courant
- 12 Prise pour cavalier, montage poussant ou tirant
- 14 Fente pour les cartes de mise à niveau
- 15 Port RJ45 pour câble de communication entre deux opérateurs, système à double porte
- 16 Connecteur de service Com 1
- 17 Bornier pour accessoires
- 18 Plaque de montage 19 Borne de terre du
- client
- 20 Tige de guidage
- 21 Câble ruban
- 22 Port pour câble ruban
- 23 Port pour carte de mise à niveau
- 24 Moteur
- 25 Câble et port de l'encodeur
- 26 Câble et port du moteur



Fig. 4.1.8 Composants ED100/ED250 vue 2



4.2 Assemblage du linteau

Fig. 4.2.1 Assemblage du linteau ED100/ED250

- 1 Linteau
- 2 Tableau de commutateur de programmes
- 3 Bras tirant avec rail
- 4 Trou d'accès pour la tension du ressort
- .



5 Outils recommandés, couple de serrage

5.1 Outils recommandés

- Clé hexagonale à poignée,
 5 mm
- Clés hexagonales,
 2,5 mm,
 3 mm, 6 mm
- 3 Tournevis plat
- 4 Jauge de pression de la porte, 0 à 35 ft - lbf
- 5 Tournevis cruciforme, #2, #3
- 6 Clé dynamométrique, 3 à 35 ft lb
- 6.1 Douille hexagonale 5 mm
- 7 Clé plate,13 mm
- 8 Tournevis plat,
 M2 (1/16 à 3/32")

Fig. 5.1.1 Outils recommandés



5.2 Couple de serrage standard

5.2.1 Couple de serrage standard

Taille du matériel de fixation	ft lb	Nm
M5	3,7	5
M6	7	9,5
M8	17	23
M10	34	34
M12	58	58

6 Interface utilisateur

6.1 Présentation

1 Écran à 2 chiffres

2 Clavier à 4 touches



6.2 Clavier à 4 touches et écran

Fig. 6.2.1 Clavier à 4 touches et écran

- 1 Écran à 2 chiffres
- 2 Clavier à 4 touches



6.2.1 Fonctions des touches du clavier

	Bouton droit	1. 2. 3.	Accéder au menu des paramètres, appui bouton > 3 secondes. Modifier le paramètre sélectionné. Enregistrer la valeur modifiée.
4	Bouton gauche	1. 2.	Annuler le processus de modification des paramètres. Quitter le menu de paramètres, appui bouton < 3 s.
•	Les deux boutons ensemble	1. 2.	Acquitter les erreurs, appui sur les deux boutons < 3 s. Réinitialiser, appui sur les deux boutons > 3 s.

6.1.1 Interfaces utilisateur de l'opérateur

- Clavier à 4 touches et écran à 2 chiffres
 Clavier à 4 touches ; pour saisir et ajuster
- les valeurs des paramètres de la porte. • Écran à 2 chiffres ; valeurs des
- paramètres, codes d'erreur et d'information.

	Bouton haut	1.	Naviguer entre les paramètres et les
			messages d'erreur.
		2.	Augmenter la valeur d'un
			paramètre.
		1.	Naviguer entre les
			paramètres et les
			messages d'erreur.
	Bouton bas	2.	Réduire la valeur d'un
			paramètre.
		3.	Impulsion d'ouverture,
			appui bouton < 3 s.
		4.	Cycle d'apprentissage,
			appui bouton > 3 s.
		5.	Réinitialiser et revenir aux
			paramètres d'usine, appui
			bouton>8s
			(commutateur de
			programmes en position
			Fermée).
		6.	Identifier l'orientation de
			l'opérateur pour l'écran.

6.3 Tableau de commutateur de programmes, tableaux de touches optionnelles

- Tableau de commutateur de programmes
- Commutateur de programme,
 3 positions
- **1.3** Contact Sortie exclusivement, 2 positions
- **1.2** Port Com pour terminal portable dormakaba



Fig. 6.3.2 Tableaux de commutateur à clé optionnels

- 2 Tableau de commutateur à clé, RJ45, DX4604-21C
- 3 Tableau de commutateur à clé DX4604-11C



Diagrammes de câblage : Voir Annexe C

CLOSE

6.4 LED d'état de l'opérateur

2

- 1 LED rouge
- 2 LED iqune
- 3 LED verte
- 4 Interrupteur

Fig. 6.4.1 LED d'état de l'opérateur





ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Vous trouverez tous les détails concernant les codes d'état des LED et les intervalles d'entretien dans le tableau Dépannage du Manuel d'entretien ED100/ED250, Chapitre 16.

6.3.1 Modes de contrôle des commutateur de programmes

- Auto, la porte s'ouvre automatiquement lorsque l'un des activateurs est activé ou déclenché et se ferme au terme d'un temps de maintien en position ouverte ajustable sans qu'aucun activateur ou actionneur ne soit déclenché.
- Fermée, la porte se ferme automatiquement, ou reste fermée jusqu'à ce que la position du commutateur de programme soit modifiée.
- Ouverte, la porte s'ouvre automatiquement, ou reste ouverte jusqu'à ce que la position du commutateur de programme soit modifiée.
- 6.3.2 Modes de commutateurs de sortie exclusivement
- Arrêt, capteurs d'activation intérieur et extérieur activés tous les deux.
- Marche, capteur d'activation extérieur désactivé lorsque la porte est complètement fermée. Seul le capteur d'activation intérieur permet d'ouvrir la porte.

6.4.1 LED d'état de l'opérateur

Le capot du linteau doit être ouvert pour laisser apparaître les LED.

- LED rouge
 Des codes clignotants sont utilisés pour
 indiquer une information « In_ » (état du
 système ou conditions de
 fonctionnement) ou certains codes
 d'erreur « E_ ».
- 2. LED jaune

Indicateur d'intervalle d'entretien. Lorsque cette LED est allumée, le système de l'opérateur doit être entretenu.

- 3. LED verte
- On, l'alimentation interne 24 V DC est en Marche.
- Off, l'alimentation interne 24 V DC est à l'Arrêt.

7 Interfaces accessoires du bornier

7.1 Interfaces accessoires du bornier ED100/ED250

Fig. 7.1.1 Connexions électriques du bornier

- 1 LED verte (Par. 6.4)
- 2 LED jaune (Par. 6.4)
 3 LED rouge (Par. 6.4)
- 3 LED rouge (Par. 6.4)
 4 Emplacement de la clé (insert rouge) dans la fiche. Le noyau affecté a la languette détachée au même emplacement.
- 5 Cavaliers, installés en usine aux bornes suivantes :
- 4 et 4a
- 15 et 3*
- 11 et 3*
- Retirer les cavaliers si des capteurs de sécurité sont installés.
- 6 Prise de carte de mise à niveau DCW® comprise à la livraison.
- 7 Prise de carte de mise à niveau de protection contre l'incendie comprise à la livraison.



Remarque 1 : les bornes 3 et 43 sont également utilisées pour l'entrée du capteur de présence en hauteur côté ouvrant lorsque le Paramètre ST est défini sur 7 ou 8. Voir Chapitre 15, Paramètres

8 Signalétique de porte ED100/ED250

8.1 Opérateur pleine puissance

8.1.1 Présentation

La signalétique et les avertissements sont indiqués dans la Norme Nationale Américaine pour les portes automatiques pour piétons ANSI /BHMA A156.10, paragraphe 11.

8.1.2 Porte, passage dans un sens

Fig. 8.1.1 Un autocollant, côté approche, côté opposé à l'approche



- 1. Flèche et PORTE AUTOMATIQUE, d'un côté de l'autocollant.
- Doit être visible du côté de l'approche d'une porte battante, fixé sur la porte à 50 " ± 12 " [1270 ± 305 mm] en partant du sol jusqu'au centre de l'écriteau.
- ENTRÉE INTERDITE et PORTE AUTOMATIQUE, d'un côté de l'autocollant (ou sur un autocollant distinct pour les portes opaques).
- Doit être visible du côté opposé à l'approche de la porte qui s'ouvre en direction des piétons tentant de passer dans le mauvais sens.

8.1.3 Porte, passage dans les deux sens

Fig. 8.1.2 Un autocollant, côté non ouvrant, côté ouvrant



- 1. Flèche et PORTE AUTOMATIQUE, d'un côté de l'autocollant.
- Doit être visible du côté de l'approche d'une porte battante, fixé sur la porte à 50 " ± 12 " en partant du sol jusqu'au centre de l'écriteau.
- 2. ATTENTION PORTE AUTOMATIQUE, d'un côté de l'autocollant.
- Les portes battantes servant à la fois à la sortie et à l'entrée doivent porter un écriteau « ATTENTION PORTE AUTOMATIQUE » visible du côté ouvrant de la porte.
- L'écriteau doit être fixé sur la porte à 50 " ± 12 " [1270 ± 305 mm] en partant du sol jusqu'au centre de l'écriteau.

8.1.4 Porte à activation consciente

Fig. 8.1.3 Autocollant ACTIONNER L'INTERRUPTEUR POUR UTILISER



- 1. Autocollant ACTIONNER L'INTERRUPTEUR POUR UTILISER.
- Les portes à activation consciente doivent porter un écriteau indiquant « ACTIONNER L'INTERRUPTEUR POUR UTILISER » du côté où se trouve l'interrupteur à activation consciente ou tout autre dispositif d'activation consciente.

8.2 Opérateur basse énergie

8.2.1 Présentation

La signalétique et les avertissements sont indiqués dans la Norme Nationale Américaine pour les applications de portes automatiques à assistance ou à basse énergie ANSI /BHMA A156.19.

8.2.2 Toutes les portes à basse énergie.

Fig. 8.2.1 Autocollant ATTENTION, PORTE AUTOMATIQUE



- 1. AUTOCOLLANT ATTENTION, PORTE AUTOMATIQUE
- Toutes les portes à basse énergie doivent porter une signalétique visible depuis les deux côtés de la porte mentionnant « ATTENTION, PORTE AUTOMATIQUE ».
- Les écriteaux doivent être fixés à 50 " ± 12 " en partant du sol jusqu'au centre de l'écriteau.

8.2.3 Commutateur à activation consciente utilisé pour initier l'utilisation de la porte.

Fig. 8.2.2 Autocollant ACTIONNER L'INTERRUPTEUR POUR UTILISER



- 1. Autocollant ACTIONNER L'INTERRUPTEUR POUR UTILISER.
- Lorsqu'un dispositif d'activation consciente est utilisé pour actionner l'opérateur de porte, le message « ACTIONNER L'INTERRUPTEUR POUR UTILISER » doit se trouver de chaque côté de la porte où se trouve un interrupteur permettant de l'activer.
- 8.2.4 Pousser/Tirer utilisé pour initier l'utilisation de la porte.
- Fig. 8.2.3 AUTOCOLLANTS Pousser pour utiliser, Tirer pour utiliser



- 1. AUTOCOLLANTS POUSSER POUR UTILISER, TIRER POUR UTILISER
- Lorsque les actions pousser/tirer sont utilisées pour actionner l'opérateur de porte, les portes doivent afficher le message « POUSSER POUR UTILISER » sur le côté à pousser et

« TIRER POUR UTILISER » du côté à tirer de la porte.

Côté ouvrant

8.3 Signalétique de porte, porte battante simple pleine puissance

Fig. 8.3.1 Un autocollant, passage dans un sens Approche Opposé à l'approche



50" ± 12" [1270 ± 305]

Fig. 8.3.2 Un autocollant, passage dans les deux sens

Côté non ouvrant

8.4 Signalétique de porte, portes battantes simples à basse énergie, initiation au fonctionnement de la porte



8.5 Signalétique de porte, portes battantes doubles à pleine puissance

Fig. 8.5.1 Passage dans un sens, côté de l'approche



Fig. 8.5.3 Passage dans les deux sens, côté non ouvrant









Fig. 8.5.4 Passage dans les deux sens, côté ouvrant



Fig. 8.5.6 Passage dans un sens, activation consciente, côté opposé à l'approche



Fig. 8.5.7 Double sortie, main droite, passage dans un sens, intérieur



Fig. 8.5.9 Double sortie, main gauche, passage dans les deux sens, intérieur Côté ouvrant

Côté de l'approche



Fig. 8.5.8 Double sortie, main droite, passage dans un sens, extérieur



Fig. 8.5.10 Double sortie, main gauche, passage dans les deux sens, extérieur Côté de l'approche Côté ouvrant



8.6 Signalétique de porte, portes battantes doubles à basse énergie

Fig. 8.6.1 Activation consciente, côté opposé à la charnière



Fig. 8.6.3 Pousser/Tirer, pousser pour utiliser









Fig. 8.6.4 Pousser/Tirer, tirer pour utiliser







9 Entretien

9.1 Étiquette de sécurité, portes battantes automatiques

9.1.1 Étiquette d'informations de sécurité porte battante automatique

Cette étiquette AAADM souligne les contrôles de sécurité qui doivent être

effectués quotidiennement sur une porte battante automatique commandée par un opérateur ED100 ou ED250 configuré pour le mode pleine puissance.

9.1.2 Emplacement de l'étiquette d'informations de sécurité

Placer l'étiquette à un emplacement visible et protégé du cadre de la porte, à proximité du tableau de commutateur de programmes, si possible.

9.1.3 Partie conformité annuelle de l'étiquette

Cette partie de l'étiquette n'est complétée que sur les portes battantes automatiques conformes à la norme ANSI/BHMA A156.10 et ayant passé l'inspection auprès d'un technicien de dormakaba USA, Inc. certifié AAADM.

9.1.4 Étiquettes d'inspection de conformité annuelle supplémentaires

Placer les étiquettes supplémentaires sur la section inspection de conformité annuelle de l'étiquette d'informations de sécurité.

Fig. 9.1.2 Étiquettes d'inspection de conformité annuelle

Inspection Annuelle
Inspecte et conforme dux
normes ANSI/BHMA 156.10
DATE:
Par inspecteur Certifié
AAADM
#:

Fig. 9.1.1 Étiquettes d'informations de sécurité

Informations de sécurité Portes Battantes Automatiques

Cés vérifications de sécurité, en plus de ceux du manuel d'instruction, doivent étre faites chaque jour et aprés toute perte d'alimentation électrique:

- Marcher vers la porte à un rythme normal. La porte doit s'ouvrir lorsque vous êtes à environ 1,2 mètre de la porte.
- Se tenir immobile sur le seuil pour au moins 4 secondes. La porte ne devrait pas vous toucher.
- Continuez de marcher et arrêter dans la zone de la porte. Rester immobile pendant au moins 10 secondes. La porte ne doit pas vous toucher.
- 4. Dégager la zone. La porte doit rester ouverte pendant au moins 1,5 secondes et doit fermer lentement et en douceur. S'il a deux sens de circulation, se diriger vers la zone de la porte. La Porte devrait ouvrir bien avant que vous atteigniez cette zone.
- Inspectez la surface de plancher. Elle doit être propre sans pièces détachées ou débris sur lesquelles l'utilsateur pourrait trébucher ou tomer. Garder ce secteur propre.
- Inspectez l'état général de la porte. La signalisation appropriée devrait être presénte. Les Garde de corps et protège-doigts doivent être en bon état.
- Faire inspecter vos portes annuellement par un inspecteur accrédité AAADM.

Ne pas utiliser la porte si elle échoue un de ces côntroles de sécurité/ fonctionnement. Appeler une compagnie de porte automatique qualifiée dans l'entretien et la réparation.

Voir le manuel du propriétaire ou des instructions pour plus de détails sur chacun de ces articles de sécurité et autres. Si vous avez besoin d'une copie du manuel, contactez le fabricant.



9.2 Étiquette de sécurité, portes battantes à basse énergie

9.2.1 Étiquette d'informations de sécurité porte battante à basse énergie

Cette étiquette AAADM souligne les contrôles de sécurité qui doivent être

effectués quotidiennement sur une porte battante automatique commandée par un opérateur ED100 ou ED250 configuré pour le mode basse énergie.

9.2.2 Emplacement de l'étiquette d'informations de sécurité

Placer l'étiquette à un emplacement visible et protégé du cadre de la porte, à proximité du tableau de commutateur de programmes, si possible.

9.2.3 Partie conformité annuelle de l'étiquette

Cette partie de l'étiquette n'est complétée que sur les portes battantes à basse énergie conformes à la norme ANSI/BHMA A156.19 et ayant passé l'inspection auprès d'un technicien de dormakaba USA, Inc. certifié AAADM.

9.2.4 Étiquettes d'inspection de conformité annuelle supplémentaires

Placer les étiquettes supplémentaires sur la section inspection de conformité annuelle de l'étiquette d'informations de sécurité.

Fig. 9.2.2 Étiquettes d'inspection de conformité annuelle



Fig. 9.2.1 Étiquettes d'informations de sécurité

INFORMATION DE SÉCURITÉ Portes battante automatique à faible consommation d'énergie

- Les vérifications sécuritaires de base suivantes, devraient être faites chaque jour, ainsi qu'après chaque perte de courant.
- Activez la porte. La porte devrait s'ouvrir à basse vitesse à un rythme constant (minimum 5 secondes), et arrêter sans impact.
- 2. La porte devrait demeurer ouverte pour un minimum de 5 secondes avant de commencer à se refermer
- La porte devrait se refermer a basse vitesse à un rythme constant (minimum 5 secondes) et arreter sans impact.
- Inspectez l'aire autour du seuil. Elle devrait être propre, sans débris qui pourraient causer la chute d'un usager. Gardez les entrées et sorties porpres.
- Inspectez l'apparence de la porte en général. Les décalques, le bras de raccordement, la quincaillerie et la vitre (S^{II}) y a lieu) devraient être en bonne condition.
- Faire inspecter vos portes annuellement par un inspecteur accrédité AAADM.

Ne pas utiliser la porte si elle échoue un de ces côntroles de sécurité/ fonctionnement. Appeler une compagnie de porte automatique qualifiée dans l'entretien et la réparation.

Voir le manuel du propriétaire ou des instructions pour plus de détails sur chacun de ces articles de sécurité et autres. Si vous avez besoin d'une copie du manuel, contactez le fabricant.

AAADM American Association of Automatic Door Manufacturers

AADM 3070 L

Inspection Annuelle aux normes

Inspecté et conforme aux normes ANSI/BHMA 156.19

```
DATE:
```

Par inspecteur Certifié

AAADM

#:

9.3 ED100/ED250 environnement et nettoyage

Tableau 9.3.1 Exigences environnementales de l'opérateur

Température ambiante	5 à 122° F [-15 à 50° C]
Adapté aux pièces	Humidité relative de l'air :
sèches uniquement	93 % maximum, sans condensation

Fig. 9.3.1 Linteau ED100/ED250



1 Linteau

10 Bras poussant

9.4 LED jaune, niveau d'entretien

3 Interrupteur

- 4 LED rouge
- 5 LED jaune
- 6 LED verte

Fig. 9.4.1 Indicateur de niveau d'entretien



9.3.1 ED100/ED250 exigences environnementales.

Le linteau ED100/ED250 est conçu pour une utilisation en surface intérieure d'un bâtiment selon les spécifications indiquées dans le Tableau 9.3.1.

9.3.2 Zones autour de la/des porte(s) et rayon de battement de la/des porte(s)

Les zones autour de la/des porte(s) et dans le rayon de battement de la/des porte(s) doivent être maintenues dégagées.

9.3.3 Nettoyage



Le nettoyage des surfaces du linteau doit être effectué avec le commutateur de programme en position Fermée !

Les surfaces externes du linteau peuvent être nettoyées à l'aide d'un tissu humide et d'agents nettoyants commerciaux.

1

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Les agents abrasifs (récurant) sont à éviter car ils peuvent endommager les surfaces externes.

9.3.4 Eau et autres liquides.

ATTENTION

Ne pas projeter ni renverser d'eau ni d'autre liquide sur le linteau ED100/ED250 !

9.4.1 Indicateur de niveau d'entretien

Le capot du linteau doit être ouvert pour laisser apparaître les LED de l'opérateur.

Une LED jaune du côté de l'interrupteur d'alimentation de l'opérateur constitue l'indicateur de niveau d'entretien. Le système de l'opérateur doit programmer un entretien dès que la LED jaune s'allume pour la première fois, ou une fois par an, à la première de ces deux éventualités.



ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Voir Chapitre 14, paramètres des informations sur :

- Paramètre CS, réinitialiser l'affichage de l'intervalle d'entretien.
- Paramètre CC, compteur de cycles.

9,5 Entretien du bras tirant

- 1 Rail
- 2 Patin de glissement
- 3 Axe de pivotement
- Vis à épaulement, clé hexagonale
 5 mm
- 5 M8 SHCS* *SHCS personnalisée
- 6 Ressort conique
- 7 Rondelle plate
- 8 Joint torique
- 12 Bras tirant
- 13 Capot



Fig. 9.5.3 Vis de fixation du rail

- 1 Rail
- 13 Capot
- 14 Vis de fixation.



9.5.1 Exigences de couple du bras tirant

Fig. 9.5.1.1 Couple du boulon du pignon

- 5 M8 SHCS* *SHCS personnalisée
- 6 Ressort conique
- 7 Rondelle plate
- 12 Bras tirant



Fig. 9.5.1.2 Couple de la vis à épaulement



Régler le commutateur de programme sur FERMÉE avant d'effectuer l'entretien !

Fig. 9.5.2 Commutateur de programmes



9.5.1 Entretien du bras tirant et du rail.

- 1. Rail
- Contrôlez l'usure et les dégâts.
- 2. Patin de glissement et axe de pivotement
- · Contrôlez l'usure et les dégâts.

9.5.2 Vis de fixation du rail

- 1. Retirez le capot du rail.
- 2. Vérifiez le serrage des vis de fixation du rail.

9.5.1.1 Vérifiez le couple du boulon (5) du pignon.

1. Assurez-vous que la vis M8 SHCS, le ressort conique et la rondelle sont correctement positionnés dans le bras tirant.

ATTENTION

Utilisez la clé dynamométrique avec une douille hexagonale de 5 mm pour serrer la M8 SHCS à 26 ft-lb [35.3 N m].

9.5.1.2 Vérifiez le couple de la vis à épaulement (4).

 Maintenez l'axe de pivotement à l'aide d'une clé plate de 13 mm et utilisez la clé dynamométrique avec une douille hexagonale de 5 mm pour vérifier que le couple est de 26 ft lb. Ajustez si nécessaire.

ATTENTION

Utilisez la clé dynamométrique avec une douille hexagonale de 5 mm pour serrer la M8 SHCS à 26 ft-lb [35.3 N m].

- 2 Patin de glissement
- 3 Axe de pivotement
- Vis à épaulement, clé hexagonale
 5 mm
- 12 Bras tirant

9.6 Entretien du bras poussant

- Fig. 9.6.1 Ensemble de bras poussant
- 1 Vis d'ajustement
- 2 Bras poussant
- **3** Ensemble de tige de liaison
- 3.1 Écrou
- 4 M8 SHCS* *SHCS
- personnalisée 5 Patin
- **5.1** Vis de fixation (2) du patin
- 6 Articulation du bras
- 7 Rotule à vis d'ajustement



Fig. 9.6.3 Articulation du bras et rotule



Remarque : Vue éclatée pour référence.

AVERTISSEMENT Régler le commutateur de programme sur FERMÉE avant d'effectuer l'entretien ! Fig. 9.6.2 Commutateur de programmes

9.6.1 Entretien du bras poussant.

- 1. Articulation du bras poussant et rotule à vis d'ajustement :
- Contrôlez l'usure et les dégâts.
- 2. Ensemble de patin et de tige de liaison :
- Contrôlez l'usure et les dégâts.
- 3. Écrou de la tige de liaison :
- Vérifiez le serrage de l'écrou par rapport à la vis de serrage.

9.6.2 Vis de fixation du patin sur la porte.

1. Vérifiez le serrage des vis de fixation.

9.7 Exigences de couple du bras poussant

8 M8 SHCS

(personnalisée)



9.7.1 Couple de M8 SHCS

ATTENTION

Utilisez la clé dynamométrique avec une douille hexagonale de 5 mm pour serrer la M8 SHCS à 26 ft-lb.

10 Mesurez la profondeur de l'intrados, paramètre rd

10.1 Profondeur de l'intrados, paramètre rd

Paramètre			Description
2	rd	rd	Profondeur de l'intrados

10.1.1 Paramètre de profondeur de l'intrados.

- La profondeur de l'intrados est définie par incréments de 10 mm (environ 3/8").
- Une mesure de profondeur de l'intrados de 30 mm (environ 1 3/16") équivaut au paramètre rd de valeur 3.

Fig. 10.1.1 Bras tirant CPD et levier avec rail



1

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Utilisation du bras tirant CPD et du levier (Fig. 10.1.1) :

La valeur du paramètre **rd** doit être réduite à 3/16″ [30].

 Exemple : ED250 avec bras tirant CPD et levier en installation tirante avec intrados de 30 mm (1 1/8"). Réglage du paramètre rd = 0

(Intrados de 30 mm - 30 mm).

Enregistrez la mesure de la profondeur de l'intrados, valeur rd 10.2

Valeur du paramètre rd

Mesure de l'intrados

10.3 valeurs du paramètre rd

10.3.1 ED100/ED250 profondeurs de l'intrados,

paramètre rd			
Mesur	e de l'intra	dos	
ED	100/ED250)	
Pouces	[mm]	rd	
-1 3/16	-30	-3	
-3/4	-20	-2	
-3/8	-10	-1	
0	0*	0	
3/8	10	1	
3/4	20	2	
1 1/8	30	3	
19/16	40	4	
1 15/16	50	5	
2 3/8	60	6	
2 3/4	70	7	
3 1/8	80	8	
3 1/2	90	9	
3 15/16	100	10	
4 5/16	110	11	
4 3/4	120	12	
5 1/8	130	13	

Mesure	de l'intra	dos
ED10	00/ED250)
Pouces	[mm]	rd
5 1/2	140	14
5 7/8	150	15
6 5/16	160	16
6 11/16	170	17
7	180	18
7 1/2	190	19
7 7/8	200	20
8 1/4	210	21
8 5/8	220	22
9	230	23
9 7/16	240	24
9 13/16	250	25
10 1/4	260	26
10 5/8	270	27
11	280	28
11 7/16	290	29
11 13/16	300	30

10.3.2 ED250 profondeurs de l'intrados supplémentaires, paramètre rd

Mesure de l'intrados			
	ED250		
Pouces	[mm]	rd	
12 3/16	310	31	
12 5/8	320	32	
13	330	33	
13 3/8	340	34	
13 3/4	350	35	
14 3/16	360	36	
14 9/16	370	37	
15	380	38	
15 3/8	390	39	
15 3/4	400	40	

Mesure de l'intrados			
E	ED250		
Pouces	[mm]	rd	
16 1/8	410	41	
16 9/16	420	42	
16 15/16	430	43	
17 5/16	440	44	
17 3/4	450	45	
18 1/8	460	46	
18 1/2	470	47	
18 7/8	480	48	
19 1/4	490	49	
19 11/16	500	50	

*Paramètre d'usine

11 Tension du ressort de l'opérateur

11.1 Régler la tension du ressort de l'opérateur

- 1 Opérateur ED100/ ED250
- Trou d'accès d'ajustement de la tension du ressort dans le linteau
- Clé hexagonale à poignée,
 5 mm

Fig. 11.1.1 Ajustement de la tension du ressort



4 Ajustement de la tension du ressort



11.1.1 Paramètre de tension révolutions du ressort

Largeur de la porte				
Pouces	32	36	42	48
mm	813	914	1067	1 219
Paramètre révolutions du ressort				
ED100	10	14	16	18
ED250	10	10	14	18



ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Le système vérifie la tension du ressort pendant le cycle d'apprentissage.

Le cycle d'apprentissage sera annulé si le ressort n'est pas assez tendu ; la porte s'arrêtera et l'écran affichera un « 0 » tournant et un « F ».



11.1.2 Fonction de tension du ressort de l'opérateur

- 1. La tension du ressort définit la force de fermeture de la porte.
- 2. La tension requise du ressort se base sur la largeur de la porte.

11.1.3 Paramètre d'usine de l'ajustement de la tension du ressort

- L'ajustement de la tension du ressort est poussé à fond dans le sens anti-horaire en usine, aucune tension du ressort.
- Le ressort doit être prétendu conformément au Par. 11.1.1.

ATTENTION

Il faut au minimum dix tours de tension de ressort pour faire fonctionner le système.

ATTENTION

Tout changement du paramètre de tension du ressort nécessite un nouveau cycle d'apprentissage (Chapitre 13) !

11.1.4 Vérification de la force de fermeture de la porte

- 1. Par. 11.1.1 recense les paramètres de tension approximatifs du ressort.
- 2. Utilisez le manomètre pour vérifier la force de fermeture de la porte à 2° et ajustez la tension si nécessaire.
- Pour les intrados supérieurs à 11 5/16" [300 mm], vérifiez la force de fermeture minimale entre 88° et 92°.

Fig. 11.1.2 Manomètre de la porte

4 Manomètre de la porte



12 Vitesse de fermeture en cas de panne de courant

12.1 Régler la vitesse de fermeture en cas de panne de courant

- Potentiomètre de la vitesse de fermeture en cas de panne de courant
- 2 Panneau de commandes

Fig. 12.1.1 Potentiomètre de la vitesse de fermeture en cas de panne de courant





ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Potentiomètre de la vitesse de fermeture en cas de panne de courant :

- Simple tour
- Paramètre d'usine poussé à fond dans le sens anti-horaire.
- Le sens anti-horaire augmente la vitesse de fermeture.
- Le sens horaire diminue la vitesse de fermeture.
- Tournevis plat pour vis de borne requis
 3/32" [2 - 3 mm].

Fig. 12.1.2 Interrupteur d'alimentation

- 1 Interrupteur d'alimentation
- 2 Bornier



12.1.1 Réglage de la vitesse de fermeture de la porte sur coupure de courant.

- 1. Mettre l'interrupteur d'ED100/ED250 sur ARRÊT.
- 2. Ouvrez manuellement la porte à un angle de 90° et laissez-la se fermer.
- Si la porte se ferme en moins de 3 secondes, tournez le potentiomètre d'1/4 de tour dans le sens horaire et refaites le test.
- 4. Ajustez si nécessaire pour obtenir un délai supérieur à 3 secondes.

REMARQUE

Il est impératif de régler la vitesse de fermeture de la porte. Si la porte se ferme en moins de 3 secondes, le message d'erreur **E 73** (Erreur système 3, circuit de freinage) s'affiche. Voir Dépannage, Chapitre 16.4. Cette page est laissée intentionnellement en blanc.

13 Exécution du cycle d'apprentissage

13.1 Exécution du cycle d'apprentissage

ATTENTION

Le cycle d'apprentissage doit être effectué lorsque le moteur est froid !

ATTENTION

La porte ne doit pas être déplacée manuellement ni maintenue en position pendant le cycle d'apprentissage !

ATTENTION

Vérifiez que les paramètres suivants ont bien été définis (Par. 15.1.8) :

- **AS**, Type d'installation
- **rd**, Profondeur de l'intrados
- **Tb**, Largeur de la porte

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Pendant le cycle d'apprentissage :

- Les capteurs et activateurs de sécurité sont mis hors tension afin d'assurer que la séquence du cycle d'apprentissage n'est pas interrompue.
- Les fonctions de l'opérateur sont désactivées.



A

AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans l'arc du mouvement de la porte pendant le cycle d'apprentissage !

Étape 1	Sécurisez l'arc de mouvement de la porte.
Étape 2 AUTO II O I OPEN	Réglez le commutateur de programme en position FERMÉE.
69	Un « o » tournant et un « 0 » indiquent que l'opérateur nécessite un cycle d'apprentissage.
Étape 3 Appuyez	 Appuyez et maintenez la pression sur le bouton jusqu'à ce que l'affichage change. La porte effectue plusieurs mouvements et l'écran affiche une série de symboles. Les mouvements de la porte ne doivent pas être interrompus !
04	L'écran indique que la porte est à 70° et attend que l'angle d'ouverture de la porte soit défini.
Étape 4	 Déplacez manuellement la porte pour obtenir l'angle d'ouverture désiré. L'angle maximal de la porte est de 110°.
Étape 5 Appuyez ▼	 Appuyez momentanément sur le bouton pour continuer le cycle d'apprentissage. La porte effectue plusieurs mouvements et l'écran affiche une série de symboles. Les mouvements de la porte ne doivent pas être interrompus !
65	 Tension du ressort de l'opérateur trop faible. Un petit « o » tournant et un « F » à l'écran pendant le cycle d'apprentissage indiquent que la tension du ressort est trop faible. La porte se ferme. Augmentez la tension du ressort (Chapitre 11). Redémarrez le cycle d'apprentissage (Étape 3).

	La porte termine son cycle d'apprentissage. • L'écran affiche deux barres horizontales qui signifient que l'opérateur est prêt à fonctionner.
Étape 6 Appuyez ▼	Appuyez momentanément sur le bouton pour que la porte effectue un cycle.
Étape 7	Une fois le cycle d'apprentissage automatique terminé, les forces réelles appliquées à la porte, et les durées d'ouverture et de fermeture de la porte doivent être mesurées et modifiées si nécessaire pour s'assurer de leur conformité avec les normes ANSI/BHMA, voir le Chapitre 14.
	Réglez le commutateur de programme sur Auto.

14 Normes ANSI/BHMA

14.1 A156.10 Portes automatiques pour piétons

Le tableau suivant références des extraits de la norme ANSI/BHMA A156.10. Consultez la norme, disponible auprès d'ANSI ou de BHMA pour plus d'informations. Matériel de la norme reproduit avec la permission de BHMA. Voir le manuel d'entretien ED100/ED250 pour connaître les détails des paramètres supplémentaires.

14.1.1 Mesures de la porte, porte battante motorisée

Paramètre ED100/ED250						Norme A156.10	
Param	iètre	Fonction	Paramètre d'usine	Plage d'ajustement	Par.	Exigence	
So	Vitesse d'ouverture en mode automatique	Vitesse d'ouverture de la porte battante, mode automatique.	25%s	ED100 8% - 50% ED250 8% - 60%	10.2.1	Durée d'ouverture de la porte battante à 80°, supérieure à 1,5 s.	
Sc	Vitesse de fermeture en mode automatique	Vitesse de fermeture de la porte battante, mode automatique.	25%	ED100 8% - 50% ED250 8% - 60%	10.2.5	Vitesse de fermeture de la porte jusqu'au contrôle du pêne. Voir 28.1.2.	
Fo	Force statique dans le sens de l'ouverture	Force statique sur l'arrête de fermeture de la porte dans le sens de l'ouverture.	13,5 lb f [60 N]	4,5 lb f - 33,7 lb f Réduite en mode basse énergie.	10.2.2	Ne doit pas excéder 30 lb f mesurée à 1" du bord postérieur de la porte.	
Fc	Force statique dans le sens de la fermeture	Force statique sur l'arrête de fermeture de la porte dans le sens de la fermeture.	13,5 lb f [60 N]	4,5 lb f - 33,7 lb f Réduite en mode basse énergie	10.2.7	Ne doit pas excéder 30 lb f mesurée à 1" du bord postérieur de la porte en quelque point du cycle de fermeture.	
bc	Amortissement	Vérification ou ralentissement de la porte avant son ouverture complète.	10°	5° - 40°	10.2.3	Ne doit pas intervenir à moins de 10° de l'ouverture complète de la porte.	
dd	Durée de maintien en position ouverte	Durée de la position ouverte pour les portes battantes utilisant des capteurs ou des tapis de contrôle en cas de perte de détection.	5s	0 s - 30 s 0 s - 180 s (carte de mise à niveau professionnelle)	10.2.4	Minimum de 1,5 seconde après la perte de détection.	
	Contrôle du pêne	Vérification ou ralentissement de la porte avant sa fermeture complète.		Non réglable	10.2.6	Pas moins de 10° par rapport à la position fermée. La porte ne se fermera pas en moins d'1,5 s pour les 10° restants.	
hS	Voir le manuel d'entretien - ED100/ED250	Assistance pour mode manuel avec la porte en position fermée.				Force d'ouverture manuelle en cas de panne de	
hA	pour connaître les détails des	Ajustement, angle d'activation de la porte.			10.2.8	courant. Pas plus de 30 lb f appliquée à 1" du bord du montant de la serrure pour ouvrir.	
hF	paramètres.	Fonction d'assistance.	cance.				

30.1.2 A156.10, 10.2.5 : durée de la fermeture de la porte jusqu'au contrôle du pêne.

Largeur de porte « D », minimum(pouces)	Poids de la porte « W », maximum(livres)	Durée de fermeture « T », jusqu'au contrôle du pêne (secondes)
36 ou moins	100	2.0
36	140	2.3
42	110	2.3
42	150	2.7
48	120	2.8
48	160	3.2

28.1.3 Autres poids et largeurs de portes

Durée de fermeture T = $(D\sqrt{W})/188$ D = largeur de la porte en pouces. W = poids de la porte en livres.

T = durée de fermeture jusqu'au contrôle du pêne en secondes.

14.2 A156.19 Portes motorisées à basse énergie

Le tableau suivant références des extraits de la norme ANSI/BHMA A156.19. Consultez la norme, disponible auprès d'ANSI ou de BHMA pour plus d'informations. Matériel de la norme reproduit avec la permission de BHMA.

Voir le manuel d'entretien ED100/ED250 pour connaître les détails des paramètres supplémentaires.

14.2.1 Mesures de la porte, porte motorisée à basse énergie

Paramètre ED100					Norme A	Norme A156.19	
Paramo	ètre	Fonction	Paramètres d'usine	Plage d'ajustement	Par.	Exigence	
So	Vitesse d'ouverture	Vitesse d'ouverture de la porte battante	19% Remarque 1	ED100 8%s - 60%s ED250 8%s - 60%s	4.2	Ouverture Les portes s'ouvrent de la position fermée à la vérification en amont ou à 80°, selon le premier cas atteint, en 3 secondes ou plus selon le Tableau I. La durée totale de l'ouverture à 90° doit être conforme au Tableau II (page suivante). Si la porte s'ouvre à plus de 90°, elle continue au même rythme que la vitesse d'amortissement.	
bc	Amortissement	Vérification ou ralentissement de la porte avant son ouverture complète.	10°	5° - 40°	4.2	L'amortissement ne doit pas intervenir avant une ouverture à 60°.	
Sc Vitesse de fermeture	Vitesse de fermeture de la porte battante, mode automatique.	19%s Remarque 1	ED100 8/s - 50%s ED250	4.4	Fermeture La porte se ferme de 90° à 10° en 3 secondes ou plus conformément selon le Tableau I (page suivante).		
				2875-0075		Les portes passent de 10º à une fermeture complète en 1,5 seconde au minimum.	
dd	Durée de maintien en position ouverte	Durée de maintien en position ouverte	5s	5s-30s	4.3	Temporisation Lors de la mise sous tension, la porte reste en position complètement ouverte pendant 5 secondes au moins. Exception : avec l'activation pousser-tirer, la porte reste en position complètement ouverte pendant 3 secondes au moins.	
hS	Voir le manuel	Assistance pour mode manuel avec la porte en position fermée.				Les portes s'ouvrent : • Avec une force manuelle qui ne doit pas excéder 15 lb f pour relâcher un pêne si la porte	
hA	d'entretien ED100/ ED250 pour connaître les détails	Ajustement, angle d'activation de la porte.			4.5	en est équipée. • Pour mettre la porte en mouvement 30 lb f.	
des paramètres.	Fonction d'assistance.				 Pour ouvrir complètement la porte 15 lb f. Les forces doivent être mesurées à 1" du bord antérieur de la porte. 		
Fo	Force statique dans le sens de l'ouverture	Force statique sur l'arrête de fermeture de la porte dans le sens de l'ouverture.	13,5 lb f	4,5 lb f - 33,7 lb f Réduite en mode basse énergie.	4.5	La force requise pour empêcher une porte à l'arrêt de s'ouvrir ou de se fermer ne doit pas dépasser 15 lb fongeurée à 1" du bord artérieur de la	
Fc	Force statique dans le sens de la fermeture	Force statique sur l'arrête de fermeture de la porte dans le sens de la fermeture.	13,5 lbf	4,5 lb f 33,7 lb f Réduite en mode basse énergie.	4.5	porte en tout point de l'ouverture ou de la fermeture.	

Remarque 1 : la vitesse peut être inférieure au terme du cycle d'apprentissage.

14.2.2 A156.19, Tableau I : Durées d'ouverture et de fermeture minimales.

Largeur de la	Poids de la porte « W », livres					
porte « D », pouces	100	125	150	175	200	
36	3,0 s	3,5 s	3,5 s	3,0 s	3,0 s	
42	3,5 s	4,0 s	4,0 s	4,5 s	4,5 s	
48	4,0 s	4,5 s	4,5 s	5,0 s	5,5 s	

Durée d'ouverture minimale jusqu'à l'amortissement ou jusqu'à 80 degrés (selon le premier cas atteint).

La durée de fermeture minimale en partant de 90 degrés jusqu'au contrôle du pêne ou jusqu'à 10 degrés (selon le premier cas atteint).

14.2.3 A156.19, Tableau II : Durée d'ouverture totale jusqu'à 90 degrés.

Amortissement à 60°	Amortissement à 70°	Amortissement à 80°			
Tableau I plus 2 s	Tableau I plus 1,5 s	Tableau I plus 1 s			
Si la porte s'ouvre à plus de 90°, elle continue au même rythme que la vitesse d'amortissement.					
L'amortissement survenant à un point situé entre les positions doit utiliser le paramètre le plus bas.					

14.2.4 Autres poids et largeurs de portes.

Durée de fermeture T = (D \sqrt{W})/188

D = largeur de la porte en pouces.

W = poids de la porte en livres.

T = durée de fermeture jusqu'au contrôle du

pêne en secondes.

15 Paramètres

15.1 Paramètres

15.1.1 Version du firmware

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

- Les descriptions des paramètres intègrent les versions v1.7 à v2.1 du firmware.
- Les numéros de versions sont inscrits à côté de la description de chaque paramètre applicable.

15.1.2 Version du firmware et mises à jour.

- La version du firmware de l'opérateur est affichée pendant la première mise en service. Voir le Chapitre 22.
- Le terminal portable dormakaba peut être utilisé pour vérifier la version du firmware de l'opérateur et effectuer les mises à jour du firmware.
- Voir le Chapitre 18 du Manuel d'entretien, terminal portable dormakaba ou le manuel du terminal portable dormakaba.

Fig. 15.1.1 Terminal portable dormakaba

15.1.3 Paramètres de configuration

Les paramètres de configuration (Par. 21.1.6) sont définis lors de la première mise en service (Chapitre 22).

15.1.4 Paramètres d'entraînement

Les paramètres d'entraînement peuvent être définis une fois la première mise en service effectuée.

- Voir le Par. 21.1.7 pour obtenir la liste des paramètres d'entraînement.
- Voir le Chapitre 15 du Manuel d'entretien ED100/ ED250 pour connaître les détails concernant chaque paramètre d'entraînement.

15.1.5 Modification des valeurs des paramètres

1. Réglez le commutateur de programmes en position FERMÉE.

Fig. 15.1.2 Commutateur de programmes

 Commutateur de programmes, 3 positions



 Utilisez le clavier à 4 touches comme indiqué aux Étapes 1 à 8 pour afficher ou modifier les valeurs des paramètres.

Fig. 15.1.3 Clavier à 4 touches, écran à 2 chiffres

- 1 Clavier à 4 touches
- 2 Écran à 2 chiffres



Étape 1	Appuyez et maintenez le bouton droit > 3 s pour entrer en mode programme.
Étape 2	Appuyez sur les boutons haut ou bas pour naviguer parmi les paramètres jusqu'à ce que le paramètre voulu soit affiché.
Étape 3	Appuyez sur le bouton droit pour afficher la valeur du paramètre actuel.
Étape 4	Appuyez à nouveau sur le bouton droit pour permettre la modification de la valeur, l'écran commence à clignoter.
Étape 4	Appuyez sur les boutons haut ou bas pour sélectionner la valeur souhaitée pour le paramètre.
Étape 5	Appuyez sur le bouton droit pour enregistrer la valeur sélectionnée. L'écran arrête de clignoter.
Étape 6	Appuyez sur le bouton gauche pour revenir au paramètre sélectionné.
Étape 7	Appuyez sur les boutons haut ou bas pour naviguer parmi les paramètres jusqu'à ce que le prochain paramètre voulu soit affiché.
Étape 8	Appuyez sur le bouton gauche pendant au moins 3 secondes pour quitter le mode programme.

15.1.6 Paramètres de configuration

Par	amètre		Description
1	AS	85	Type d'installation
2	rd	rd	Profondeur de l'intrados
3	Tb	ГЬ	Largeur de la porte
4	dL	dL	Type de porte

15.1.7 Paramètres d'entraînement

Voir le Manuel d'entretien, Chapitre 15 pour connaître les détails des paramètres.

Para d'en	amètre traîneme	nt	Description
5	So	50	Vitesse d'ouverture, mode automatique
6	Sc	Sc	Vitesse de fermeture, mode automatique
7	dd	69	Durée du maintien en position ouverte, mode automatique
8	dn	dn	Durée du maintien en position ouverte, nuit/banque
9	do	00	Durée du maintien en position ouverte, ouverture manuelle de la porte
10	Sb	56	Garniture murale côté ouvrant de la porte (charnière)
11	ST	Sr	Test du capteur de sécurité
12	SA	SA	Activation par le capteur de sécurité côté de l'approche (opposé à la charnière)
13	SP	SP	Suppression du capteur de sécurité côté ouvrant (charnière) durant le mouvement initial (v1.9)
14	Ud	Ud	Durée d'ouverture retardée du mécanisme de verrouillage
15	Ρυ	90	Préchargement de la porte avant déverrouillage
16	TS	<u>۲</u> ۶	Test du module PR (réserve de puissance)
17	Fo	Fo	Force statique sur le bord de fermeture de la porte dans le sens de l'ouverture (contrôle de la pression du vent)
18	Fc	Fc	Force statique sur le bord de fermeture de la porte dans le sens de la fermeture (contrôle de la pression du vent)
19	EP	EP	Action de verrouillage motorisé, mode automatique
20	EA	88	Angle d'ouverture de la porte entraînant l'activation de l'action de verrouillage motorisé
21	FH	FH	Force de maintien en position fermée

Para d'en	amètre traîneme	nt	Description
22	PG	96	Pousser et passer
23	PS	PS	Type de commutateur de programmes
24	S1	51	Comportement du commutateur de programmes électronique DCW EPS suite à un réenclenchement
25	S2	52	Commutateur de programmes interne, fonction sur temporisation
26	du	du	Déverrouillage de la porte pendant les heures d'ouverture
27	Sr	Sr	Fonction de relais d'état, bloc de raccordement X7
28	bE	68	Entrée 4/4a et X3, configuration de sortie du dispositif de verrouillage 1G 24 V
29	CC		Compteur de cycles, nombre affiché * 10 000
30	EC	33	Supprimer le journal d'erreurs
31	CS	<u>[</u> 5	Réinitialiser l'affichage de l'intervalle d'entretien (LED jaune)
32	SL	SL	Niveau de réglage d'usine (bouton Fact Setup)
33	OA	08	Angle d'ouverture, défini pendant le cycle d'apprentissage
34	hd	hd	Mode ferme-porte, automatique ou manuel
35	hA	ЬR	Angle d'activation de la fonction d'assistance
36	hF	hF	Réglage de la force de la fonction d'assistance
37	hS	45	Fonction d'assistance motorisée en mode manuel avec la porte en position fermée (v1.9)

Description

Carte de mise à niveau, protection F F1 -1 38 anti-incendie 523 F2 39 Carte de mise à niveau, pleine puissance Carte de mise à niveau professionnelle, F3 F3 40 fonction volte-face, nuit/banque Carte de mise à niveau professionnelle, ۶Y F4 41 durée de maintien en position ouverte étendue Carte de mise à niveau professionnelle, ۶S F5 42 fonction lit médicalisé (portes doubles uniquement) Carte de mise à niveau, toilettes faciles F 7 F7 43 d'accès Carte de mise à niveau, module DCW F 8 44 F8 E/S C1 E -1 45 Configuration de l'interface COM 1 Angle de vérification en amont lorsque 46 bc bc la porte est ouverte manuellement 47 Td ۲d Épaisseur de porte [mm] Désactivation de l'entraînement, d1 d -48 bouton-poussoir d'urgence à X4, 4 et 4a, type de déclencheur (v1.7) Fonction nuit/banque, type de 95 49 d2 déclencheur (v1.7) Libération du système de maintien en FE FC 50 position ouverte en fermant la porte manuellement, type de déclencheur (v1.7) Porte active avec astragale : angle de 89 chasse, angle que la porte doit atteindre 51 Ad avant que la porte passive ne commence à s'ouvrir HS HS 52 Dégagement de la charnière Mode OHC ; ouverture permanente via 53 S3 53 entrée en mode nuit-banque (v2.1) Libération de l'entraînement surcharge 54 54 S4 force manuelle OHC (v2.1)

15.1.7 Paramètres d'entraînement

Paramètre

d'entraînement

15.1.8 Paramètres de configuration, détails

Paramètre et plage de valeurs, réglage d'usine = gras .		Des	cription du paramètre	
			Туре	d'installation
			0	 Bras tirant avec rail, montage mural du côté ouvrant (charnière) (Fig 21.1.4). Bras tirant et levier CPD avec rail, montage mural du côté ouvrant (charnière) (Fig 21.1.5). Voir le Par. 21.1.10 pour connaître les détails de l'intrados de la porte.
1	85	0 - 4 0	1	 Bras poussant standard, montage mural du côté de l'approche (opposé à la charnière) (Fig 21.1.6).
			2	 Bras poussant avec rail, montage mural du côté de l'approche (opposé à la charnière). Spécifique à l'application
			3	 Dissimulé dans le linteau (OHC), main droite (v2.1)
			4	• OHC, main gauche (v2.1)
			Prof	ondeur de l'intrados
2	rd	ED100 -3 à 30 ED250 -3 à 50 0	0	L'intrados est réglé en incréments de 10 mm (3/8"), « 3 » = 30 mm (1 1/8"). • ED100 [-30à 300mm] -13/16" à 1113/16" • ED250 [-30à 500mm] -13/16" à 19 11/16" • Levier CPD, voir le Par. 15.1.9.

15.1.9 Bras tirant et levier CPD, réglage du paramètre rd.

- La valeur du paramètre rd doit être réduite de 3/16"
 [30] si vous utilisez le bras tirant dans une installation tirante.
- Exemple : ED250 avec bras tirant CPD et levier en installation tirante avec intrados de 30 mm (1 1/8"). Réglage du paramètre rd = 0 (Intrados de 30 mm -30 mm).



d'astragale)

.

Opérateur de porte passif.

Fig. 15.1.5 Bras tirant CPD et levier avec rail



Fig. 15.1.6 Bras poussant standard

Fig. 15.1.4 Bras tirant avec rail



15.1.10 Bras poussant avec rail, détails de l'intrados et de l'installation [Spécifique à l'application].

Paramètre	Plage de valeurs	Unités	Paramètres d'usine	Description
Vitesse d'ouv	erture, mode	automati	que	1. La vitesse d'ouverture fait référence au mode automatique, la vitesse peut
	ED100 8 - 50*	°/s		être ajustée grâce à ce paramètre. 2. Le système de surveillance interne vérifie si le paramètre est admissible. Si le paramètre dépasse la valeur admissible, il est affiché avec la valeur admissible à la place.
5 50	ED250 8 - 60	°/s	25	 Une fois le paramètre défini, vérifiez que les réglages répondent aux normes ANSI/BHMA A156.10 (pleine puissance) ou A156.19 (basse énergie). Voir le Chapitre 13. L'intégralité de la plage de vitesses d'ouverture disponible uniquement lorsqu'une carte de mise à niveau pleine puissance est installée. *ED100, vitesse d'ouverture maximale réduite à 27% en mode basse énergie.
Vitesse de fe	rmeture, mo	de automa	tique	1. La vitesse de fermeture fait référence au mode automatique, la vitesse peut
	ED100 2 - 50* (v2.0)	°/s		être ajustée grâce à ce paramètre. 2. Le système de surveillance interne vérifie si le paramètre est admissible. Si le paramètre dépasse la valeur admissible, il est affiché avec la valeur admissible à la place.
6 Sc	ED250 2 - 60 (v2.0)	%s	25	 Une fois le paramètre défini, vérifiez que les réglages répondent aux normes ANSI/BHMA A156.10 (pleine puissance) ou A156.19 (basse énergie). Voir le Chapitre 14. L'intégralité de la plage de vitesses d'ouverture disponible uniquement lorsqu'une carte de mise à niveau pleine puissance est installée. *ED100, vitesse de fermeture maximale réduite à 27% en mode basse énergie.
Durée du mai automatique	ntien en pos	ition ouver	te, mode	1. Durée de maintien en position ouverte une fois les entrées interne, externe,
7 dd	0 - 30 0 - 180*	S 	5	 de sécurité et pousser et passer ouvertes ou abandonnées, et lorsque la porte est en position ouverte. 2. Les valeurs de la durée de maintien en position ouverte de 0 à 30 sont définies par incréments d'1 seconde. 3. Les valeurs de la durée de maintien en position ouverte supérieures à 30 secondes sont définies par incréments de 5 secondes. 4. En mode basse énergie, une durée de maintien en position ouverte de 5 secondes est requise. 5. La durée de maintien en position ouverte peut être déclenchée à nouveau. *Si vous souhaitez des durées de maintien en position ouverte supérieures à 30 secondes, la carte de mise à niveau professionnelle étend la durée de maintien en position ouverte maximale jusqu'à 180 secondes.
Durée du mai banque	ntien en pos	ition ouver	te en mode nuit/	1. La durée de maintien en position ouverte en mode nuit/banque
8 d n	0 - 30	S	10	 (commutateur à clé) est définie à l'aide de ce paramètre. 2. La durée de maintien en position ouverte en mode nuit/banque commence dès que le contact est ouvert à l'entrée de l'activateur du mode nuit/banque et si la porte est en position ouverte. 3. La durée de maintien en position ouverte en mode nuit/banque peut être déclenchée à nouveau.

Paramètre Valeurs Unités d'usine	Description
Durée du maintien en position ouverte, ouverture	
	 La duree de maintien en position ouverte par défaut de 1 seconde apres chaque ouverture de porte manuelle peut être réglée grâce au paramètre do (v1.9).
9 0-30 s 1	 La durée de maintien en position ouverte démarre lorsque la porte est libérée.
Garniture murale côté charnière de la porte	1. La garniture murale est requise si la porte s'ouvre contre un obstacle.
10 60 - 99 ° 80	 Lorsque la porte atteint l'angle de la garniture murale défini, le système ignore le signal du capteur de sécurité du côté ouvrant (charnière) de la porte. Plus la plage de détection du capteur de sécurité utilisé est large, plus grande est la zone dans laquelle le système doit ignorer le signal émis par le capteur. Afin d'assurer la sécurité du personnel, il est recommandé de limiter cette zone au maximum. Si l'angle de la garniture murale est dépassé lors de l'ouverture de la porte, un point clignotant rapidement apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran à 2 chiffres. Le point clignotant rapidement disparaît lorsque l'angle de la porte passe sous l'angle de la garriture murale définie.
Test du capteur de sécurité	
	Le paramètre du capteur de sécurité ST doit être défini pour les capteurs utilisés et selon qu'ils sont actifs-haut ou actifs-bas. Voir E 04 erreur de test du capteur de sécurité, Par. 15.4. 0 Test du capteur arrêté.
SE	1 Test du capteur côté ouvrant (charnière). Actif-haut
	2 Test du capteur côtés ouvrant et de l'approche. Actif-haut
	3 Test du capteur côtés ouvrant et de l'approche. Actif-haut
11 0-8 0	4 Test du capteur côté ouvrant. Actif-bas
	5 Test du capteur côté de l'approche. Actif-bas
	6 Test du capteur côtés ouvrant et de l'approche. Actif-bas
ST	7 Capteur mural avec ligne de données. Surveillance du verrouillage non disponible.
	8 Test du capteur, capteur dans le linteau de type Bodyguard III ou Premier T avec entrée de surveillance. (v2.1)
Activation par le capteur de sécurité côté de l'approche (opposé à la charnière)	
	0 L'entrée du capteur de sécurité est ignorée dès que la porte est fermée.
12 SR 0-1 0	Le capteur de sécurité peut déclencher une impulsion d'ouverture alors que la porte est fermée.
Suppression du capteur de sécurité côté ouvrant (charnière) durant l'entraînement d'initialisation	

Paramètre Plage de Paramètres d'usine	Description
13 SP 0-1 0	 Le capteur de sécurité côté ouvrant est actif pendant un entraînement d'initialisation après un redémarrage. 1. Avec SP réglé sur 1, l'opérateur ignore le capteur de sécurité côté ouvrant pendant l'entraînement d'initialisation (v1.9). Après un redémarrage, l'opérateur commence un entraînement d'initialisation à basse vitesse. L'entraînement d'initialisation ne peut pas être mené à bien si le capteur de sécurité côté charnière est, ou a été, déclenché.
Durée d'ouverture retardée pour mécanisme de verrouillage	1. La temporisation de l'ouverture retardée commence dès que l'impulsion
14 0 - 40 ms 3 *100 *100	 d'ouverture de la porte est générée. 2. La porte s'ouvre à l'expiration de la temporisation. 3. Si le paramètre est réglé sur « 0 » et si l'entrée du contact de retour de verrouillage est fermée, la porte n'effectue pas de Pu de préchargement avant le déverrouillage de la porte. 4. Étant donné que diverses serrures motorisées n'ont pas de contacts de retour, un délai pouvant aller jusqu'à 4 secondes est possible (v1.7).
Préchargement de la porte avant déverrouillage	1. Préchargement de la porte avant déverrouillage, force avec laquelle la porte
15 Pu 0-9 0	 est poussée dans le sens de la fermeture avant son ouverture. 2. Il peut être nécessaire de pousser la porte dans le sens de la fermeture (préchargement) pour libérer la gâche électrique afin d'assurer l'ouverture de la porte. 3. La durée de préchargement est définie par le paramètre Ud, durée de retardement de l'ouverture pour le mécanisme de verrouillage. 4. Pour conserver une longue durée de vie, ne réglez pas la force de préchargement plus haut que nécessaire.
Test du module de réserve de puissance SVP-PR 12	
TS	 O Arrêt du test 1. Le test du module de réserve de puissance SVP-PR 12 est effectué une fois toutes les 24 heures, ou 10 minutes après la mise sous tension AC. En cas d'erreur : Le déverrouillage n'est pas effectué et aucun mouvement de la porte automatique n'est initié. Le code d'erreur E 25 s'affiche, Voir le Chapitre 15, Par. 15.4, codes d'erreur et dépannage. 2. Le module de réserve de puissance SVP-PR 12 peut être testé régulièrement si vous utilisez : La serrure de sortie de secours motorisée SVP-2000 DCW® avec action de verrouillage automatique. La serrure de sortie de secours M-SVP 2000 DCW®, v1.5 ou ultérieure. 3. Le test s'active automatiquement si un module pare-feu est reconnu conjointement à des serrures SVP-2000 DCW® ou M-SVP 2000 DCW.

Paramètre	Plage de valeurs	Unités	Paramètres d'usine	Description
Force statiqu	e dans le ser	ns de l'ouvei	rture	1 Earca statique dans le sens de l'auverture (paramètre de base pour le
	2- 15 *10	Ν	6 *10	 Porce statique dans le sens de rouver core (parametre de base pour le contrôle de la pression du vent). La force statique sur l'arrête de fermeture de la porte peut être modifiée au moyen de ce paramètre. Le système de surveillance interne vérifie si le paramètre est admissible. Si
17 Fo	.45- 3,4 *10	lbf	1,35 *10	 le paramètre dépasse la valeur admissible, il est affiché avec la valeur admissible à la place. 3. Une fois le paramètre défini, vérifiez que les réglages répondent aux normes ANSI/BHMA A156.10 (pleine puissance) ou A156.19 (basse énergie). Voir le Chapitre 14. 4. ED100, la plage de la force statique est réduite en mode Basse Énergie. Voir le Chapitre 13.
Force statiqu	e dans le ser	ns de la fern	neture	1 Force statique dans le sens de la fermeture (paramètre de base pour le
	2- 15 *10	Ν	6 *10	 2. Le système de surveillance interne vérifie si le paramètre est admissible. Si le paramètre dépasse la valeur admissible il est affiché avec la valeur.
18 Fc	.45- 3,4 *10	lbf	1,35 *10	 le paramètre dépasse la valeur admissible, il est affiché avec la valeur admissible à la place. 3. Une fois le paramètre défini, vérifiez que les réglages répondent aux normes ANSI/BHMA A156.10 (pleine puissance) ou A156.19 (basse énergie). Voir le Chapitre 14. 4. ED100, la plage de la force statique est réduite en mode Basse Énergie. Voir le Chapitre 14.
Action de verrouillage motorisé, mode automatique				 Le système propose une action de verrouillage motorisé en mode automatique en plus de l'action de verrouillage mécanique.
19 EP	0 - 9		o	 Le réglage du paramètre EP (v1.7) est prévu pour augmenter la force statique sur la porte afin d'assurer une fermeture correcte malgré la résistance causée par les joints de porte ou les dispositifs de verrouillage. Le réglage doit être augmenté progressivement en partant d'un réglage bas afin d'éviter d'endommager le système. Utilisez le réglage le plus bas possible. Assurez-vous que la porte elle-même ainsi que le bras ou le rail sont adaptés aux forces supplémentaires permanentes.
Angle de l'act	ion de verro	uillage mot	orisé (v1.7)	Angle d'ouverture de la porte entraînant l'activation de l'action de verrouillage
20 ER	2 -10	0	3	 Motorise EP. Angle de démarrage de l'angle de verrouillage ajustable à partir de 10°. (v1.7)
Force de mai	ntien en posi	tion fermée	•	
21 FH	0 - 9		O	 Arrêt La force de maintien en position fermée est :
Pousser & Pa	sser			

Paramètre Plage de Unités Paramètres d'usine	Description
22 PC 0-1 0	 Arrêt Le paramètre est activé. L'ouverture automatique de la porte démarre lorsque la porte est déplacée manuellement de 4° à partir de la position fermée. Le paramètre Mode porte fermée hd doit être réglé sur « 0 » (manuel) pour pouvoir utiliser cette fonction.
Type de commutateur de programmes	
	0 Les commutateurs de programmes internes montés dans l'opérateur sont actifs. 1 Le commutateur de programmes mécanique externe disposant de contacts est connecté au bornier de l'opérateur. Le connecteur du commutateur de programmes interne doit être retiré.
	Le commutateur de programmes électronique (EPS) externe DCW® est connecté au bornier de l'opérateur. Le connecteur du commutateur de programmes interne doit être retiré.
23 PS 0-4 0	3 Contrôle du commutateur de programmes par le logiciel de contrôle TMS Soft.
	 Le commutateur de programmes électronique (EPS) externe DCW® est installé et l'opérateur est également connecté par le système de gestion du bâtiment au logiciel de contrôle TMS Soft. Lorsque PS est réglé sur 4, les fonctions du commutateur de programmes peuvent être modifiées de DCW (EPS) à TMS Soft (v1.9).
Comportement du commutateur de programmes électronique DCW (EPS) suite à un réenclenchement	
24 5 1 0-1 0	 En cas de coupure de courant, ou si l'opérateur est délibérément mis hors tension, l'EPS bascule automatiquement sur la dernière position connue lors du rétablissement de l'alimentation. Important : L'heure de rétablissement de l'alimentation peut ne pas être pendant les heures de travail et donc affecter les exigences de verrouillage des assurances.
	 En cas de coupure de courant, ou si l'opérateur est délibérément mis hors tension, l'EPS bascule automatiquement en position OFF lors du rétablissement de l'alimentation. Cette fonction doit être utilisée si le verrouillage doit répondre à des exigences de conformité de l'assurance.
Commutateurs de programmes internes, temporisation de la mise sous tension	
	0 L'opérateur effectue la fonction liée au nouveau réglage du commutateur dès que le commutateur de programmes interne est déplacé.
25 52 0-1 0	 L'opérateur effectue la fonction liée au nouveau réglage du commutateur après un délai de 10 secondes à compter du déplacement du commutateur de programmes interne. Cette fonction est utile si l'utilisateur doit passer la porte et ses détecteurs et capteurs connectés après que le commutateur de programmes a été affecté à une nouvelle fonction.

Paramètre Plage de Paramètres valeurs Unités d'usine	Description
Déverrouillage pendant les heures d'ouverture	
	0 La porte est toujours verrouillée lorsqu'elle atteint sa position fermée.
26 du 0-1 0	 En mode automatique, la porte ne se verrouille pas lorsqu'elle atteint sa position fermée. Ceci permet une ouverture plus rapide lorsque le système est équipé de serrures motorisées. En cas d'utilisation d'un dispositif d'ouverture à gâche électrique, celui-ci doit être à 100 % adapté à un facteur d'utilisation continu afin d'éviter tout risque de dégâts.
Fonction de relais d'état, bornes X7	0 Le relais d'état est désactivé.
	1 Relais d'état activé dès que la porte atteint la position « fermée ».
	2 Relais d'état activé dès que la porte atteint la position « ouverte ».
	Relais d'état activé lorsque des codes d'erreur s'affichent sur l'écran à 2 chiffres de l'opérateur.
	4 « Porte fermée et verrouillée » active le relais d'état.
27 Sr 0-6 1	5 Relais d'état activé lorsque des informations ou des codes d'erreur s'affichent sur l'écran à 2 chiffres de l'opérateur (v1.9).
	 Relais d'état activé lorsque la porte est ouverte plus grand que le paramètre d'angle d'ouverture OA défini pendant le cycle d'apprentissage. La valeur du paramètre OA peut uniquement être modifiée au moyen du terminal portable dormakaba ou en effectuant un autre cycle d'apprentissage.
Configuration de sortie du dispositif de verrouillage ; sortie X3, 1G (24 V) et entrée X6, 4-4a	Voir le Chapitre 7
	0 La borne de sortie du dispositif de verrouillage X3, 1G (24 V) est indépendante de l'Entrée X6, 4/4a.
28 <mark>BE</mark> 0-1 0	 La borne de sortie du dispositif de verrouillage X3, 1G (24 V) est mise sous tension dès que le contact est ouvert en X6, 4/4a (v1.9). La borne X3 à sortie 1G 24 V reste sous tension tant que le contact en X6, 4/4a est ouvert, une serrure motorisée avec un facteur d'utilisation de 100 % est requise. Cette fonction n'est pas disponible pour les serrures motorisées DCW.
Compteur de cycles	1. Le nombre total de cycles d'ouverture et de fermeture est affiché en
29 C 0 - 99 cycles	 incréments de 10 000. Valeur affichée, « 4 », 40 000 cycles. Valeur affichée, « 53 », 530 000 cycles. Le nombre total de cycles peut être affiché sur le terminal portable dormakaba. Une valeur affichée de « 99 » correspond à 990 000 cycles ou plus.

Paramètre Plage de Unités Paramètres d'usine	Description
Supprimer le journal d'erreurs	
30 EC 0-1 0	0 Aucune fonction. 1 1. La saisie du chiffre « 1 » entraîne la suppression du Journal d'erreurs. 2. Le paramètre est ensuite automatiquement remis à « 0 ».
Réinitialiser l'affichage de l'intervalle d'entretien, LED jaune de l'opérateur	
31 [5] 0-1 0	 Aucune fonction. Lorsque « 1 » est saisi : Le compteur de cycles d'entretien est réinitialisé à 200 000. L'intervalle d'entretien est réinitialisé à 12 mois. La LED jaune n'est plus allumée. Le paramètre est ensuite automatiquement remis à « 0 ». Les valeurs autres que les valeurs par défaut doivent être définies à l'aide du terminal portable dormakaba : Intervalle d'entretien Cycles d'entretien
Niveau des paramètres d'usine	
	 Le paramètre SL est utilisé pour déterminer quelles données seront réinitialisées lors du processus de restauration des paramètres d'usine. Paramètres d'usine standards Le programme S'ARRÊTE. Porte fermée. Appuyez sur la touche bas du clavier à 4 touches pendant > 8 s. 1 Tous les paramètres retrouvent leurs valeurs d'usine. Procédure terminée lorsque « 8 » clignote deux fois sur l'écran à 2 chiffres. Les cartes de mise à niveau installées restent valides et ne nécessitent aucune réinstallation. Cycle d'apprentissage requis.
32 <u>51</u> 1-2 1	 Paramètres d'usine étendus Le programme S'ARRÊTE. Porte fermée. Appuyez sur la touche bas du clavier à 4 touches ▼ pendant > 8 s. Tous les paramètres retrouvent leurs valeurs d'usine. Procédure terminée lorsque « 8 » clignote deux fois sur l'écran à 2 chiffres. Cartes de mise à niveau installées effacées de la mémoire de l'opérateur. Le paramètre SL reprend automatiquement la valeur 1. Unité de contrôle et cartes de mise à niveau peuvent être utilisées indépendamment (statut de livraison). Cycle d'apprentissage requis.

Paramètre	Plage de Par valeurs Unités d	amètres 'usine	Description
Angle d'ouver	ture 0 - 110 °		 L'angle d'ouverture défini pendant le cycle d'apprentissage s'affiche. L'angle d'ouverture ne peut être modifié que pendant le cycle d'apprentissage. En raison des marges d'erreur d'installation et des paramètres, la valeur affichée peut ne pas correspondre à la position réelle de la porte.
Mode ferme-	porte		
34 hd	0-1	1	 Mode automatique. Ce mode s'applique à chaque fois que la porte est principalement ouverte automatiquement et lorsque des détecteurs de mouvement sont installés. Ce mode est optimisé pour une utilisation à haute fréquence. La carte de mise à niveau pleine puissance permet d'accéder à des vitesses d'ouverture et de fermeture de porte plus importantes. Dans l'éventualité où la porte serait bloquée lors d'un cycle de fermeture, l'opérateur inverse le mouvement automatiquement. La phase d'entraînement est optimisée pour permettre des cycles de fermeture fiables. Le paramètre force de maintien en position fermée (contrôle de la pression du vent) FH et le paramètre de la fonction Pousser & Passer PG ne sont disponibles qu'en mode automatique. Mode manuel. Ce mode est applicable à chaque fois que la porte est utilisée principalement manuellement et seulement rarement automatiquement. Dans l'éventualité où la porte serait bloquée lors d'un cycle de fermeture, la porte s'arrête et reste dans sa position actuelle. La phase d'entraînement est optimisée pour les cycles d'ouverture manuels. Le paramètre de la fonction d'assistance hf n'est disponible qu'en mode manuel.
Angle d'active	ation de l'assistance (v1.7)		1. Réglage de l'angle d'activation de la porte pour la fonction d'assistance
35 HA	1-5 °	3	 (hF). 2. Un réglage plus élevé du paramètre hA permet de mieux compenser la force du ressort pour faciliter l'ouverture manuelle. 3. La fonction d'assistance est plus sensible à mesure que l'angle d'activation diminue.
Fonction d'as	sistance (v1.7)		1. Réglage de la force de la fonction d'assistance.
36 HF	0 - 10	0	 La fonction d'assistance n'est disponible que si hd = 1, en mode manuel. « 0 », fonction d'assistance OFF, la fonction d'assistance est active pour des valeurs supérieures à 0. La fonction d'assistance s'active lorsque l'angle d'activation hA de l'assistance est atteint. Plus grande est la valeur de hF, plus facile est l'ouverture manuelle de la porte à partir de l'angle d'activation hA de l'assistance. Si la valeur de l'assistance est trop élevée, la porte peut s'ouvrir automatiquement. La fonction d'assistance n'est pas disponible Si l'opérateur est éteint Si un détecteur de fumée ou un bouton d'urgence ont été déclenchés.

Paramètre Plage de Unités Paramètres d'usine	Description
Fonction d'assistance motorisée en mode manuel avec la porte en position fermée (v1.9)	 Réglage de la fonction d'assistance motorisée avec la porte en position fermée.
37 <u>hS</u> 0-10 o	 La fonction d'assistance n'est disponible que si hd = 1, en mode manuel. Plus grande est la valeur de hS, plus facile est l'ouverture manuelle de la porte à partir de la position fermée.
Valeurs des paramètres des cartes de mise à niveau F1, F3-F8 F2, ED100 mode basse énergie/pleine puissance	
	0 Carte de mise à niveau non installée, fonction non disponible.
0 - 3 0	1 Carte de mise à niveau installée, fonction non activée.
	2 Carte de mise à niveau installée, fonction activée.
	3 La carte de mise à niveau a été retirée, la fonction n'est plus disponible.
Carte de mise à niveau, protection anti-incendie	1. Une fois la carte de mise à niveau installée, la valeur du paramètre change
38 F 0, 2, 3 0	 automatiquement en 2. Suivant l'activation, l'entraînement peut être utilisé comme système de maintien en position ouverte contrôlé électriquement conformément à la norme EN 14637, Quincaillerie pour le bâtiment - Système de retenue contrôlé électriquement pour blocs-portes, coupe feu ou pare-fumée, ou autres normes similaires. La fonction pleine puissance est automatiquement activée. Prise pour fente de bornier X9 comprise avec la carte de mise à niveau.
39 F2	- Ce paragraphe est laissé vierge intentionnellement.
Carte de mise à niveau professionnelle, relais d'impulsion	 Une fois la carte de mise à niveau installée, la valeur du paramètre change automatiquement en 1.
40 E 0, 1, 0	 La fonction doit être activée en changeant le paramètre F3 en 2. La porte peut être contrôlée par un bouton-poussoir raccordé à l'entrée Nuit-banque sans durée de maintien en position ouverte : La porte s'ouvre dès la première impulsion et reste ouverte. La durée de maintien en position ouverte n'est pas limitée. La porte ne se ferme qu'après une deuxième impulsion du bouton-poussoir. Le bouton-poussoir en 3 doit être raccordé à l'entrée Nuit-banque du bornier : X1, 3 et 35 (sec) X10, 57 et 57a (humide) La durée de maintien en position ouverte dd est disponible lorsque la porte est ouverte au moyen d'autres détecteurs internes et externes.
Carte de mise à niveau professionnelle, durée de maintien en position ouverte étendue	 Une fois la carte de mise à niveau installée, la valeur du paramètre change automatiquement en 2.
41 FY 0, 2, 3 0	 En réglant la plage de dd, étendez la durée de maintien en position ouverte de 0 - 30 s à 0 - 180 s.

Paramètre Plage de Unités Paramètres d'usine	Description
Carte de mise à niveau professionnelle - fonction lit médicalisé (portes doubles uniquement)	 Une fois la carte de mise à niveau installée, la valeur du paramètre change automatiquement en 1.
42 FS 0, 1, 0	 La fonction doit être activée en changeant le paramètre F5 en 2. Pour les doubles portes, cette fonction permet : De séparer l'ouverture des portes (porte active uniquement, infirmière) D'ouvrir les deux portes (portes active, inactive, lit) Ouverture permanente ? L'activateur raccordé au détecteur externe (bornier X4, 41 et 3) commande la porte active (fonction infirmière). Seule la porte active s'ouvre. L'activateur raccordé au détecteur interne (bornier X4, 42 et 1) commande les portes active et inactive (fonction lit), les deux portes s'ouvrent. Si la fonction Pousser & Passer PG est activée, seule la porte active s'ouvre en cas d'ouverture manuelle. Les entrées de nuit-banque n'entraîne que l'ouverture de la porte active. La fonction du commutateur de programmes sortie uniquement n'est pas disponible lorsque F5 est activée.
Carte de mise à niveau toilettes faciles d'accès	1. Une fois la carte de mise à niveau installée, la valeur du paramètre change
43 FT 0, 1, 0	 automatiquement en 1. La fonction doit être activée en changeant le paramètre F7 en 2. Le redémarrage de l'opérateur est nécessaire, coupez l'alimentation, attendez 10 s puis remettez sous tension. La carte de mise à niveau attribue les fonctions requises par l'application aux entrées et sorties de l'unité de commande.
Carte de mise à niveau DCW®	1. Une fois la carte de mise à niveau installée, la valeur du paramètre change
44 FB 0, 2, 3 0	 automatiquement en 2. La carte de mise à niveau apporte à l'opérateur la connexion bus DCW®. Prise pour fente de bornier X8 comprise avec la carte de mise à niveau. Le bus DCW® permet de connecter : Commutateur de programme EPS DCW® (max 2) Commandes de serrure motorisée SVP-S 2x DCW® (max 2) Serrure motorisée SVP 2000 (max. 1) Détecteur de fumée monté dans le linteau RM-ED Bouton de commutation à clé ST 32 DCW® (max 2) Module E/S DCW (max 1)
Interface de configuration COM 1	
	0 Interface programmée pour communiquer avec le terminal portable dormakaba.
	1Interface programmée pour une utilisation avec le logiciel de contrôle Dorma TMS Soft.
Amortissement lorsque la porte est ouverte manuellement	 Angle après lequel la porte est freinée lorsqu'elle est ouverte manuellement. Le niveau d'amortissement est automatiquement optimisé pendant les avolas d'auvertura manuelle de la porte. Catta fanction améliera la
46 bc 5-40 ° 10	 comportement du freinage de la porte. Cette fonction ameliore la comportement du freinage de la porte en position finale de sorte que la porte ne bouge pas au-delà de l'angle d'ouverture OA défini (v1.7). 3. La valeur saisie est soustraite de l'angle d'ouverture OA défini. 4. Exemple Angle d'ouverture, 90° Paramètre bc; 12° L'amortissement de la porte débute à 78°.

Paramètre Plage de Unités Paramètres d'usine	Description
Épaisseur de porte	
47 0 - 99 mm 35 Td 0 - 13/8"	 Le paramètre est saisi en mm. L'épaisseur de la porte affecte l'angle d'ouverture de porte mesuré. Le paramètre Td permet de saisir une largeur de porte plus précise, si nécessaire.
Désactivation de l'entraînement, X6, 4 et 4a, type de déclenchement (v1.7)	
48 0 - 1 0	0 Contact NC, la fonction d'entraînement est désactivée lorsque le contact NC est ouvert. 1 Contact NO, la fonction d'entraînement est désactivée lorsque le contact NO est fermé.
Contact nuit-banque X1 ; 3 et 35, type de déclenchement (v1.7)	
49 0-1 0	 Contact NO, la fonction nuit-banque est déclenchée lorsque le contact NO est fermé. Utilisé généralement avec un système à commutation à clé ou à contrôle d'accès. Contact NC, la fonction nuit-banque est déclenchée lorsque le contact NC est ouvert. Utilisé généralement en connexion avec un système de gestion de bâtiment pour déclencher les portes (signal normalement présent).
Libération du système de maintien en position ouverte (v1.7)	
50 FC 0-1 1	 Carte de mise à niveau Protection anti-incendie installée, les utilisateurs peuvent libérer la porte maintenue en position ouverte en la refermant manuellement. Pas besoin de bouton de libération manuelle.
	 La fonction permittant de l'element in anderenent la porte maintenue en position ouverte est désactivée. Un bouton est nécessaire pour la libération manuelle.
Angle de chasse pour doubles portes 51 Image: Constraint of the second	 Porte active avec astragale, la porte active doit être ouverte avant que la porte passive ne s'ouvre.
Dégagement de la charnière $ \begin{array}{c} $	 Il est crucial de tenir compte du dégagement entre les charnières pour calculer l'angle de la porte. Cela peut n'avoir qu'un effet réduit mais le dégagement peut être ajusté dans les cas extrêmes pour améliorer la précision. Le paramètre d'usine est de 3 * 10, soit 30 mm ou 1 3/16". Avec des portes CPD, le paramètre doit être modifié pour une valeur négative. Un cycle d'apprentissage est ensuite requis car le système crée un

Paramètre	Plage de valeurs	Unités	Paramètres d'usine	Description	
Mode dissimulé dans le linteau (OHC), ouverture permanente via entrée en mode nuit-banque (v2.1)), ouverture banque (v2.1)		
				0	Fonction désactivée.
53 53	0 - 1		0	1	Si la fonction nuit-banque est déclenchée > 5 s, l'opérateur passe en mode permanent. La fonction est annulée par une impulsion répétée.
Mode dissim l'entraîneme	ulé dans le li nt surcharge	nteau (OHC) force manue), libération de elle (v2.1)		
				0	Fonction désactivée.
53 54	0 - 1		0	1	Si la porte est déplacée manuellement dans la direction opposée à la rotation du moteur de l'opérateur, ceci est détecté et la force motrice du moteur est relâchée pour éviter d'endommager le mécanisme de l'opérateur.

16 Dépannage

16.1 Informations et codes d'erreur

- 1 Clavier à 4 touches
- 2 Écran à 2 chiffres



Fig. 16.1.2 LED de l'opérateur

- 3 Interrupteur
- 4 LED rouge
- 5 LED jaune
- 6 LED verte

00000 00000000

OPEN

Fig. 16.1.3 Commutateur de programmes

7 Commutateur de programmes, position Close AUTO

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Par. 16.3, Codes d'information Par. 16.4, Codes d'erreur

16.1.1 Présentation

L'opérateur surveille les circuits internes et les circuits externes de sécurité gérés par l'opérateur.

16.1.2 Messages d'erreur et d'information

- Lorsque l'opérateur est en cours d'utilisation, certaines situations peuvent entraîner la création de messages d'erreur ou d'information.
- 2. L'opérateur tente d'identifier la cause et de répondre en conséquence.
- 3. La réponse dépend de la gravité de l'erreur :
- Message d'information (In)
- Message d'erreur (**E**)
- Désactivation de la fonction automatique de l'opérateur ; l'opérateur passe en mode urgence. Les utilisateurs peuvent utiliser la porte manuellement.

16.1.3 Affichage des informations de l'utilisateur.

L'écran de l'interface utilisateur, ou le terminal portable dormakaba, affiche :

- Des codes d'information In
- Des codes de message d'erreur **E**

16.1.4 Affichage des messages d'erreur.

Pour accéder aux messages d'erreur et les afficher, appuyez brièvement sur la touche droite ▶ du clavier à 4 touches.

16.1.5 LED rouge sur l'opérateur.

La LED rouge adjacente à l'interrupteur de l'opérateur affiche des codes clignotants pour :

- Certaines informations **In**
- Des codes d'état E (Par. 16.2)

16.1.6 Réinitialisation des codes d'erreur.

Options de réinitialisation des codes d'erreur :

- 1. Réglez le commutateur de programmes en position Close (arrêt).
- 2. Touches de réinitialisation de l'interface utilisateur :
- Appuyez simultanément sur les touches gauche et droite > 3 s pour réinitialiser le système (v1.8).
- Le capot du linteau doit être ouvert pour permettre l'accès à l'interface utilisateur.
- 3. Redémarrage :
- Mettre l'interrupteur en position OFF.
- Attendre 10 secondes avant de remettre sous tension.

ATTENTION

Commencez toujours par analyser et supprimer la cause de l'erreur avant de réinitialiser le message d'erreur !

Les tableaux de dépannage (Par. 16.3, 4) sont prévus pour vous guider lors du diagnostic des erreurs.

16.1.6 Mémoire des messages d'erreur.

- Il y a dix emplacements de messages d'erreur dans la mémoire, de E 0 à E 9.
- 2. Le message d'erreur le plus récent est toujours stocké à l'emplacement E 0 de la mémoire d'erreur :
- Dès qu'une autre erreur survient, l'erreur existante stockée en E 0 est déplacée en E 1 et l'erreur la plus récente est stockée en E 0.
- 3. 9 erreurs peuvent au maximum être stockées aux emplacements de mémoire E 1 à E 9.
- 4. Les messages d'erreur identiques survenant l'un après l'autre ne sont pas stockés de nouveau.

16.2 Codes d'état de la LED rouge

16.2.1 Codes d'état de la LED rouge

État de la LED rouge	Écran	Description
Clignotement régulier		L'unité de commande a détecté une erreur, mode urgence activé.
Allumé constant	ln 11	Dispositif de maintien en position ouverte déclenché.
Clignote 2 fois	E02	Erreur du dispositif de verrouillage.
Clignote 4 fois	E 04	Erreur du test du capteur de sécurité.
Clignote 5 fois	E 25	Test du module SVP PR DCW négatif.
Clignote 5 fois	E 51 E 52 E 53	Erreur du codeur incrémental.
Clignote 6 fois	E62	Fonctionnement de la double porte, la version du firmware du 2e système est incompatible.
Clignote 6 fois	E63	Fonctionnement de la double porte, le paramètre de sécurité incendie du 2e système est incompatible.
Clignote 7 fois	E71	Erreur système 1 (test), deuxième option d'arrêt.
Clignote 7 fois	E72	Erreur système 2 (test), circuit de mesure du courant.
Clignote 7 fois	E73	Erreur système 3 (test), circuit de freinage
Clignote 12 fois	E12	Erreur EEPROM
Clignote 13 fois	E13	Surintensité du moteur
Clignote 15 fois	E15	Cycle d'apprentissage défectueux

16.3 Tableau de dépannage, codes « In »

16.3.1 Tableau de dépannage, messages d'information.

N°	Écran	LED rouge	Description	Messages d'information de dépannage
	In 01	Arrêt	Obstruction Porte obstruée par un obstacle ou une personne, mouvement de la porte stoppé par l'opérateur.	 Continuer à utiliser une porte obstruée peut causer des dégâts à l'entraînement. Objet ou personne obstruant le mouvement de la porte. Vérifiez le mouvement de la porte une fois le système mis hors tension. Retirez toute obstruction pouvant gêner le mouvement de la porte. La portée du capteur de détection est trop courte. Les obstructions sont souvent causées par des personnes utilisant la porte car la portée de détection du capteur ne correspond pas à la vitesse d'ouverture de l'opérateur. La porte touche inévitablement la personne qui utilise la porte. La portée de détection des capteurs doit être augmentée et/ou la vitesse d'ouverture de l'opérateur doit être augmentée. Testez le fonctionnement du système après avoir trouvé la cause de l'obstruction.
2	In 08	Arrêt	 Désactivation de la fonction d'entraînement Le contact en X6, 4 et 4a est ouvert. L'opérateur passe en mode urgence, la porte ne peut être utilisée que manuellement. Erreur de la carte de mise à niveau La carte de mise à niveau installée à été retirée. Si deux cartes de mise à niveau étaient installées, celle qui a été installée la première (module conteneur) n'a pas été réinstallée ou est défectueuse.	 Un commutateur de fermeture d'urgence, un commutateur de verrouillage ou tout autre dispositif de sécurité du système peut être raccordé à l'entrée X6. 1. L'un des activateurs raccordés en X6 peut avoir été ouvert, ou un défaut y est présent. 2. Réinitialisez l'activateur applicable. L'opérateur doit commencer à fonctionner automatiquement. 3. Si In 08 est toujours présent, vérifiez les activateurs ou le câblage du système. 1. La carte de mise à niveau installée ne peut pas être retirée de l'opérateur. 2. Si plus d'une carte de mise à niveau ont été installées, la première carte installée devient le module conteneur. Voir le chapitre 17 pour l'installation de la carte de mise à niveau. Le module conteneur doit être installé en dernier, après l'installation de toutes les autres cartes de mise à niveau. 3. Si le module conteneur est défectueux, la première carte de mise à niveau (module conteneur) doit être reinstallées.
4	In 11	Marche	Système de maintien en position ouverte déclenché.	 Le système de maintien en position ouverte peut être déclenché : Automatiquement par le détecteur de fumée ou le système d'interface du bâtiment. Manuellement par un bouton de libération manuelle. En bougeant manuellement la porte. Le système doit être réactivé par une action délibérée. Selon la configuration du système, la réactivation peut être faite en :

N°	Écran	LED rouge	Description	Messages d'information de dépannage
5	ln 23	Arrêt	 Alarme de verrouillage La porte est bloquée en position fermée. 	 La cause la plus commune de cette erreur est l'élément moteur tentant d'ouvrir une porte verrouillée. Pour empêcher la survenance de cette erreur, installez un commutateur d'état de la serrure. Le commutateur de la serrure détecte l'état de commutation de la goupille de sécurité et éteint l'élément moteur si nécessaire. Il est recommandé d'utiliser un commutateur d'état de la serrure car les tentatives d'ouverture répétées d'une porte verrouillée peuvent endommager l'élément moteur de la porte.
6	In 61	Arrêt	 Erreur de communication, système à double porte Aucune communication entre les deux opérateurs. 	 Vérifiez le raccordement du câble de communication au niveau des deux opérateurs. Le câble se raccorde au connecteur RJ 45 horizontal à côté de l'interface utilisateur (Chapitre 4). Vérifiez le câble de communication.
7	In 72	Arrêt	 Circuit de mesure du courant Le système n'est pas parvenu à effectuer le test de mesure du courant interne, à effectuer une fois toutes les 24 heures. 	 Le test de mesure du courant initial peut ne pas être toujours un succès en raison des tolérances du système et des conditions environnementales. Le test peut également échouer, par exemple, si quelqu'un utilise la porte tandis que le test est en cours.
8	ln 73	Arrêt	 Test du circuit de freinage Le système n'est pas parvenu à effectuer le test du circuit de freinage interne, à effectuer une fois toutes les 24 heures. 	 Le test du circuit de freinage initial peut ne pas être toujours un succès en raison des tolérances du système et des conditions environnementales. Le test peut également échouer, par exemple, si quelqu'un utilise la porte manuellement tandis que le test est en cours. Si le test cyclique échoue dix fois de suite, le message d'erreur In 73 s'affiche.
9	In 91	Arrêt	 Communication DCW® Au moins un dispositif DCW® enregistré est absent. 	 Reconnectez le dispositif DCW® correspondant. En cas d'impossibilité, réactivez l'entraînement. La réactivation est possible en : Réglant le commutateur de programmes en position Close (arrêt). Appuyant simultanément sur les touches gauche

12-2018

16.4 Tableau de dépannage, codes « E »

16.4.1 Tableau de dépannage, codes « E ».

N°	Écran	LED rouge	• Description	Dépannage des codes d'erreur
1	E 02	Clignote 2 x	 Erreur du dispositif de verrouillage L'opérateur tente d'ouvrir ou de fermer un dispositif de verrouillage avec retour, ou un dispositif de verrouillage DCW®. Une erreur s'est produite pendant ce processus. 	 Les causes probables sont un dispositif de verrouillage défectueux ou un défaut du câblage. Vérifiez le dispositif de verrouillage et le système de retour.
2	E 03	Clignote 3 x	Le commutateur de programmes DCW® est absent.	raccordements.
3	E 04	Clignote 4 x	 Erreur du test du capteur de sécurité Le test des capteurs de sécurité mobiles a échoué. 	 Le niveau des paramètres d'usine du « test des capteurs de sécurité » ST est égal à 0, test arrêté (Chapitre 15, Paramètres). Lorsque ST est configuré pour les capteurs de sécurité installés, un signal de test est envoyé aux capteurs avant chaque cycle d'ouverture ou de fermeture de la porte. L'opérateur attend une réponse dans une fenêtre temporelle donnée. Vérifiez si le paramètre ST a été configuré pour les capteurs de sécurité installés et leur niveau de signal actif-haut et actif-bas. Vérifiez l'activation du test au niveau des capteurs de sécurité.
4	E 12	Clignote 12 x	 Erreur EEPROM La vérification de la mémoire interne a été interrompue. L'élément moteur fonctionne en mode ferme-porte. 	 Le firmware actuel doit être rechargé au moyen du terminal portable dormakaba pour réinitialiser le système. Si l'erreur persiste, l'unité de commande doit être remplacée.
5	E 13	Clignote 13 x	 Détection de surintensité Le moteur consomme plus de courant que l'élément moteur ne peut fournir. 	 Le moteur consomme trop, recherchez des causes externes. Défaut de l'élément moteur ou de l'unité de commande. Si l'erreur survient à nouveau, remplacez l'opérateur.
6	E 15	Clignote 15 x	 Cycle d'apprentissage défectueux. Le cycle d'apprentissage a été interrompu (Chapitre 12). 	 Une erreur peut survenir si le cycle d'apprentissage a été interrompu, par exemple si le mouvement de la porte a été interrompu pendant le cycle d'apprentissage. Le cycle d'apprentissage doit être répété.
7	E 25	Clignote 5 x	Test du module de réserve de puissance SVP-PR 12 négatif	 Voir le Chapitre 14, paramètre TS, Test du module de réserve de puissance. Vérifiez le module de réserve de puissance et son câblage.
8	E 51 E 52 E 53	Clignote 5 x	 Erreur du codeur incrémental L'encodeur de la boîte à engrenages du moteur a détecté un état défectueux. 	 Vérifiez le branchement de l'encodeur au niveau de l'opérateur : Voir le Chapitre 4 : Raccordement sécurisé. Connectiques Courts-circuits. Recherchez des courts-circuits dans le dispositif de verrouillage. L'erreur peut être causée par un moteur défectueux ou un court-circuit dans le dispositif de verrouillage. La boîte d'engrenages du moteur doit être remplacée en cas de moteur défectueux.

16.4.1 Tableau de dépannage, codes « E ».

N°	Écran	LED rouge	Description	Dépannage des codes d'erreur		
9	E 62	Clignote 6 x	Version du firmware incompatible, système à double porte, deuxième système.	1. Équipez les deux opérateurs de la même version du firmware.		
10	E 63	Clignote 6 x	Paramètre anti-incendie incompatible , système à double porte.	 Pour les systèmes à double porte, la carte de mise à niveau protection anti-incendie doit être installée dans les deux unités de commande. 		
11	E 71	Clignote 7 x	Erreur système 1, 2e option d'arrêt	 Afin d'éteindre l'élément moteur de façon fiable, plusieurs éléments de commutation sont utilisés et leurs fonctions sont testés périodiquement. Si le test de la fonction renvoie toujours un code d'erreur, l'unité de commande doit être remplacée. 		
12	E 72	Clignote 7 x	Erreur système 2, circuit de mesure du courant	 Le circuit de mesure du courant fait partie des mécanismes de sécurité et son fonctionnement est testé périodiquement. Si le test de la fonction renvoie toujours un code d'erreur, l'unité de commande doit être remplacée. 		
13	E 73	Clignote 7 x	Erreur système 2, circuit de freinage	 Le circuit de freinage est un élément de sécurité en mode ferme-porte et sera testé toutes les 24 heures. Pendant le test, le moteur est éteint pendant la fermeture de la porte et lorsque la porte se ferme à un angle défini en mode urgence. Le test peut être perçu comme un petit mouvement brusque sur la porte sans incidence. L'erreur peut être due à la porte se refermant trop vite alors qu'elle n'est pas sous tension (moins de 3 secondes). Voir le Chapitre 12. Vérifiez la vitesse de fermeture et réduisez-la si nécessaire. 		
14			 Gestion de la puissance Le moteur est trop chaud (par exemple si la température ambiante est trop élevée) Le système répond automatiquement. 	 La dynamique du mouvement dans le sens de la fermeture est réduite. La dynamique du mouvement dans les sens d'ouverture et de fermeture est réduite. Le système s'arrête pendant 3 minutes (mode ferme-porte). La durée de maintien en position ouverte est étendue. 		

Cette page est laissée intentionnellement en blanc.

17 Cartes de mise à niveau

17.1 Cartes de mise à niveau

17.1.1 Installation d'une carte de mise à niveau.

Les cartes de mise à niveau dormakaba peuvent être utilisées pour étendre la gamme des fonctions des opérateurs ED100/ED250. Lorsque des cartes de mise à niveau sont installées, les informations sont échangées et attribuées de façon permanente à l'unité de commande de l'opérateur et à la carte de mise à niveau.

- 1 Fente pour carte de mise à niveau
- Port pour carte de mise à niveau

LED d'état

- 3 LED verte
- 4 LED jaune
- 5 LED rouge
- 6 Carte de mise à niveau professionnelle (verte)



Fig. 17.1.1 Fente pour carte de mise à niveau

17.1.2 Cartes de mise à niveau

Carte de mise à niveau	EDxxx	Couleur de la carte de mise à niveau	Paragraphe
Protection anti-	ED100	Rouge	
incendie	ED250	Rouge transparent	
Professionnelle	ED100/ ED250	Vert	
DCW	ED100/ ED250	Jaune	
Toilettes faciles d'accès	ED100/ ED250		

17.2 Module conteneur

17.2.1 Module conteneur

- La première carte de mise à niveau installée devient le module conteneur.
- Chaque unité de commande de l'opérateur ne peut avoir qu'un module conteneur.
- Les fonctions des cartes de mise à niveau installées après la première carte sont enregistrées dans le module conteneur.

17.2.2 Retrait du module conteneur.

- Si le module conteneur est retiré, toutes les fonctions préalablement activées sont désactivées **après un certain temps.**
- 17.2.3 Remplacement de l'unité de commande de l'opérateur.
- Si l'unité de commande est remplacée, le module conteneur est retiré de l'ancienne unité de commande et insérée dans la nouvelle unité de commande.
- La nouvelle unité de commande se synchronise avec le module conteneur et toutes les fonctions des cartes de mise à niveau sont à nouveau disponibles.
- 17.2.4 Insérer une carte de mise à niveau qui a déjà été activée.
- La LED jaune qui clignote rapidement sur la carte de mise à niveau indique que la carte est rejetée.
- Les fonctions des cartes présentes dans l'unité de commande sont toujours valides.
- 17.2.5 Insérer un module conteneur d'une unité de commande tierce.
- Les LED jaune et verte clignotant rapidement sur le module conteneur indiquent que le module est rejeté.
- Le module conteneur ne peut se synchroniser qu'avec une seule unité de commande.

17.2.6 Module conteneur défectueux.

 Les cartes de mise à niveau installées après le module conteneur doivent être réinstallées.

17.3 Installation des cartes de mise à niveau

17.3.1 Réglez le commutateur de programmes sur CLOSE.

- Fente pour carte de 1 mise à niveau
- Carte de mise à 6 niveau professionnelle
- 7 Module conteneur
- Commutateur de 8 programmes
- Écran à 2 chiffres 0 avec barres horizontales

17.3.2 Installation de la première carte de mise à niveau

2

- 1 Fente pour carte de mise à niveau
- 2 Première carte de mise à niveau

LED jaune

LED verte

Module conteneur

4

7

1

3

7

3

LED verte

Module conteneur

2



Fente pour carte de mise à niveau Module conteneur



- 4. La LED verte clignote lentement, indiquant que la communication a lieu entre la carte et le module de commande.
- La carte de mise à 5 niveau devient le module conteneur, la LED verte continue de clignoter lentement.
- La fonction de la carte de mise à niveau est désormais disponible.





L'unité de commande reconnaît le module conteneur, le module conteneur stocke les nouvelles fonctions.

Réinsérez le module

conteneur de la fente

pour carte de mise à

niveau

- Une LED verte clignote rapidement indiquant la réussite de l'opération.
- Les fonctions des nouvelles cartes sont désormais disponibles.



- Réglez le commutateur de programme sur Close.
- Les barres horizontales indiquent un contrôleur en veille.

1. Insérez la première

carte de mise à

niveau.

niveau dans la fente

pour carte de mise à

Cette carte deviendra

le module conteneur

3. La LED jaune clignote

l'insertion de la carte.

une fois durant



La fonction de la carte est copiée dans le module de commande, la carte de mise à niveau est

conteneur de la fente

pour carte de mise à

niveau.

niveau

mise à niveau

suivante dans la fente

pour carte de mise à

ensuite invalidée. Une LED jaune indique que la procédure est terminée.



4.



ASTUCES ET

Paramètres

RECOMMANDATIONS

pour la carte. Voir Chapitre 15,

Le module conteneur peut être configuré

grâce au paramètre applicable (F1 - F8)

18 Terminal portable dormakaba

18.1 Terminal portable dormakaba

Fig. 18.1.1 Terminal portable dormakaba

- 1 Touche Off/On
- 2 Touches de fonction
- 3 Touches fléchées
- 4 Touche ENTER
- 5 Touche DEL
- 6 Touche SHIFT
- 7 Clavier alphanumérique
- 8 LED, état du rechargement des batteries (éteinte lorsque les batteries sont totalement chargées)



9 Fente pour carte SD

18.1.1 Câble d'interface

Utilisez le câble d'interface dormakaba (Article n° 16596101170) pour raccorder le terminal portable dormakaba à l'interface Com 1 de l'opérateur.

ATTENTION

N'utilisez jamais de câble réseau avec fiche RJ 45 conventionnel ! Utiliser un câble conventionnel peut causer des dégâts permanents à l'opérateur !

Fig. 18.1.2 Interface Com 1

- 1 Écran à 2 chiffres
- 2 Clavier à 4 touches
- 3 Interface Com 1
- .



18.1.2 Fonctions des touches du terminal portable.

- 1. OFF ON, permet d'allumer/éteindre le terminal portable.
- Les touches de fonction F1 F3 déclenchent les fonctions indiquées en bas de l'écran (ex : « RPT » pour répéter, « UP » et « DOWN » pour changer de ligne, « UpDoLd » pour téléverser et télécharger un fichier, « CHANGE » pour modifier les valeurs, « OPEN » pour déclencher des impulsions d'ouverture.
- Les touches fléchées permettent de naviguer à l'écran. Utilisez la flèche gauche pour revenir à l'écran précédent.
- 4. ENTER permet de sélectionner les éléments individuels des menus et de confirmer les modifications des valeurs et paramètres.
- 5. DEL permet d'effacer des chiffres ou des lettres.
- SHIFT permet de passer des chiffres aux lettres ou des minuscules aux majuscules. La fonction actuelle est indiquée à l'écran (n : numérique, A : majuscules, a : minuscules).
- Le clavier alphanumérique permet de saisir des valeurs et noms de fichiers en minuscules et majuscules. Il y a également plusieurs caractères spéciaux (point, virgule, dièse, plus, moins, astérisque et barre oblique).

17.1.3 Démarrage du terminal portable.

- 1. Appuyez sur OFF ON pour allumer le terminal portable.
- 2. L'écran affiche la version actuelle, la date de création et le nom de la base de données. Le terminal portable est prêt à fonctionner.
- Sélectionnez « COMMUNICATION » et saisissez le code d'utilisateur (paramètre dormakaba d'origine : 123456).
- Le terminal portable affiche la version actuelle du logiciel de l'opérateur raccordé (ex : ED250 SWv1.90).

18.1.4 Téléchargement des paramètres actuels.

- Appuyez sur la touche de fonction F2 « UpDoLd » pour accéder au menu « UP/DOWNLOAD ».
- Sélectionnez « Download » pour télécharger les réglages et paramètres actuels. Le système stocke ces données sous la forme de fichier temporaire sous le nom « temp.tab ».
- Toute modification de la configuration, des paramètres ou des fonctions spéciales confirmée par la touche « ENTER » est automatiquement envoyée à l'opérateur.
- 4. Le Terminal portable n'enregistre **pas** automatiquement les modifications. Le Terminal portable vous demandera d'enregistrer les modifications au moment de quitter le menu.

18.1.5 Structure du menu



I

REMARQUE

Les paramètres et détails peuvent changer selon la version du firmware.

18.2 Terminal portable dormakaba, paramètres de configuration

« # » fait référence aux numéros dans la liste des Paramètres, Chapitre 15.

18.2.1 Paramètres de configuration

#	Paramètre et valeur par défaut		Description / Sélections		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Bras tiran	t	
1	Installation	*	Bras poussant		
			Gleit BGS poussant)	(rail ave	ec bras
				cm	Pouces
2	Profondeur de	0	ED100	-3 30	-1 3/16 11 13/16
	Intrados		ED250	-3 50	-1 3/16 19 11/16
2	Largeur de la	100	ED100	70 110	28 43,3
3	(intervalles de 4")	100	ED250	70 160	28 63
		*	simple*		
	Type de porte		1 vantail		
4			2 vantaux		
			Maître		
			Esclave		
			0	arrêt	
			1	Côté t haut	irant actif
			2	Côté p actif h	ooussant aut
11	Test du		3	Deux c hauts	ôtés actifs
11	capteur	0	4	Côté t bas	irant actif
			5	Côté p actif b	ooussant as
			6	Deux c bas	ôtés actifs
			7	Bodyg	uard

#	Paramètre et valeur po défaut	ar	Description / Sélections		
	Commencer		Arrêt*	Signal ignoré une fois la porte fermée	
12	du côté * poussant de sécurité		Marche	Le capteur peut déclencher une impulsion lorsque la porte est fermée	
14	Temporisation de la serrure 3 (ms)	ation ure 3		e (0 3) our *100 e de	
15	Force de 0 déverrouillage	e 0		ment 0 9 age	
	Test du	*	0*	Arrêt du test	
12	* module PR		1*	Testez toutes les 24 heures.	
	C	*	Interne*		
23	de *		Externe		
	programmes		DCW		
27	Mise sous		Dernier*		
24	PGS (DCW)		Arrêt		
25	Temp-	*	Arrêt*		
23	orisation PGS		Marche		
			Arrêt *		
26	Déverrouillage * en journée	*	Marche	Le dispositif de verrouillage reste déverrouillé de façon permanente lorsque la porte est en position fermée.	

18.2.1 Paramètres de configuration

#	Paramètre et valeur par défaut		Description / Sélections		
			Arrêt	Relais à l'arrêt	
			Ouvrir*	La porte atteint la position fermée	
			Fermer	La porte atteint la position ouverte	
27	État de la porte (Fonction de	*	Erreur	N'importe quel message d'erreur	
	relais d'état, bornes X7)			Porte fermée et verrouillée	
				Codes d'erreur ou d'information affichés	
				Porte ouverte plus Ioin que l'angle d'ouverture	
		Marche	Marche*	Mode manuel activé.	
34	Mode manuel		Arrêt	Mode manuel désactivé.	
35	Assistance Winkel (angle)	3	Angle d'ac fonction d	tivation de la l'assistance (0 5)	
36	Assistance Kraft (force)	0	Ajustemer force de l'assistanc	nt de la 0 10 :e.	
21	Force de maintien en position fermée	0	Force acti après acti verrouillag	vée on de 0 9 je	
			Arrêt, fonction désactivée. Bouton de libération manuelle nécessaire pour désactiver la fonction de maintien en position ouverte.		
50	Libération manuelle	Marche	Marche ; fonction activée. Bouger la porte manuellement dans le sens de la fermeture alors qu'elle est maintenue en position ouverte désactive la fonction de maintien en position ouverte.		

#	Paramètre et valeur par défaut	Descriptio	n / Sélections
	Opérateur	Normal*	Contact NC, opérateur désactivé lorsque le contact est ouvert
48	activé par * entrée	Inverse	Contact NO, opérateur désactivé lorsque le contact est fermé
	Entrée	Normal*	Contact NO, fonction nuit- banque déclenchée lorsque le contact est fermé.
49	Nuit-banque	Inverse	Contact NC, fonction nuit- banque déclenchée lorsque le contact est ouvert.
47	Profondeur de 35 la porte (mm)		0 99 07/8"
52	Dégagement de la charnière 3 (mm)		-53/16 +5 +3/16"
	104 Out 1		

18.3 Terminal portable dormakaba, paramètres d'entraînement

18.3.1 Paramètres d'entraînement

#	Paramètre et valeur par défaut		Description	n / Sélection	S
				°/s	°/s
-	Vitesse		ED100	8 50	27 max.
5	ouverture 25	•	ED250	8 60	mode L.E.
	Vitesse		ED100	8 50	27 max.
6	fermeture 25		ED250	2 60	mode L.E.
17	Force limite ouverture 60)	Force stati le sens de l (contrôle d pression du	que dans 'ouverture e la u vent)	(20 150) N
18	Force limite 60 fermeture)	Force stati le sens de l fermeture de la press vent)	que dans a (contrôle ion du	(20 150) N
7	Durée de maintien en position ouverte		Durée du n position ou mode auto	naintien en overte, omatique	(0 180) s (ED250)

#	Paramètre et valeu par défaut	r	Description / Sélections	
8	Fonction lit médicalisé 1 0	C	Durée de maintien en position ouverte, fonction lit médicalisé	(0 180) s
5	Offenhaltez 1 man.		Durée du maintien en position ouverte, mode manuel	(0 30 s
10	Détourage de 8 6 mur	D	Angle lorsque le système ignore le capteur de sécurité côté charnière	(60 99)°
19	Action de o verrouillage o)	Action de verrouillage motorisé, mode automatique	(0 9)
20	Angle de 3 verrouillage		Angle d'ouverture, angle de verrouillage motorisé activé.	(2 10)°
46	Angle d'amortis- 1 0 sement	D	Angle d'amortissement des cycles d'ouverture manuelle.	(5 40)°
51	Angle de décalage 3 (coord.	D	Angle de démarrage de la deuxième porte d'un système à double porte.	(0 30)°

18.4 Terminal portable dormakaba, fonctions spéciales (cartes de mise à niveau)

#	Parametre et valeur par défaut	Description / Sélé	ection
	Codes d'état des cartes de mise à niveau	 verrouillée : no déverrouillée inactive activ ou activ fehlt : carte d manquante 	on disponible : disponible, e : activée e mise à niveau
		verrouillée	
40	Fonc.	déverrouillée	Carte de mise à
40	volte-face	active	professionnelle
		fehlt	
	HOT étendue	verrouillée	
41	maintien en	déverrouillée	Carte de mise à
71	ouverte étendue)	active	professionnelle
	r/o	fehlt	
		verrouillée	
42	Fonc. lit	déverrouillée	Carte de mise à
	médicalisé	active	professionnelle
		fehlt	

18.4.1 Fonctions spéciales (cartes de mise à niveau)

#	Paramètre et valeur par défaut	Description / Sé	lection
		verrouillée	
	Protection	déverrouillée	Carte de mise à
38	anti-incendie r/o	active	protection anti-incendie
		fehlt	_
		verrouillée	
	Pleine	déverrouillée	– Carte de mise à
39	puissance r/o	active	 niveau pleine puissance
		fehlt	_
		verrouillée	
	DCW	déverrouillée	– Carte de mise à
44	44 r/o	active	DCW
		fehlt	_
			- Carta da misa à
43	Restr r/o dócastivó		niveau
	i/o desactive		_ d'accès
		Arrêt *	
22	Pousser & * Passer	La p auto lorsa man Marche depu ferm uniq « util est c	orte s'ouvre matiquement u'elle est bougée uellement de 4° iis la position ée. Disponible Jement lorsque isation manuelle »

18.5 Terminal portable dormakaba, diagnostics

18.5.1 Diagnostics

Nom du paramètre	Description	Réglage
Vers FW du MB r/o	Affiche la version du firmware (FW) du module de base (MB)	x.x y y (ex : 0190 v 1.9.0)
Version rev FW r/o		0 zzz
Version du FW de SK r/o	Affiche la version du firmware de la Clé de service (SK)	x.x.y y (ex : 01.00 v 1.0.0)
Programme d'amorçage du FW		ххуу
Erreur actuelle r/o	Affiche l'erreur actuelle	()
Journal d'erreur 1		()
Journal d'erreur 2		()
Journal d'erreur 3		()
Journal d'erreur 4		()
Journal d'erreur 5		()
Journal d'erreur 6		()
Journal d'erreur 7		()
Journal d'erreur 8		()
Journal d'erreur 9		()
Informations actuelles	Affiche l'erreur actuelle	()
Supprimer les erreurs	Appuyez sur « ENTER » pour supprimer le journal d'erreurs.	Cmd ->
Date d'installation r/o	Affiche la date d'installation (mois / année)	mmaa (ex : 1110 pour novembre 2010)
Compteur d'heures r/o	Affiche le nombre d'heures de fonctionnement	()h

Nom du paramètre	Description	Réglage
Intervalle d'entretien	Saisissez l'intervalle d'entretien	(6 24) mois 12
Intervalle du cycle d'entretien	Saisissez le nombre de cycles d'ouverture et de fermeture jusqu'au prochain entretien.	(200 1 000)* 1 000 200
Date d'entretien	Données d'entretien	x x y y (mois, année)
Total de cycles r/o	Affiche le nombre total de cycles d'ouverture et de fermeture	()
Cycles max h r/o	Affiche le nombre maximal de cycles en une heure	()h
Cycles / h r/o	Affiche le nombre de cycles au cours de l'heure précédente	()h
Cycles / h act.	Affiche le nombre de cycles au cours de l'heure actuelle	()h
Cycle d'apprentissage	Appuyez sur « ENTER » pour commencer le cycle d'apprentissage.	Cmd->
État cycle d'apprentissage r/o	Indique l'état du cycle d'apprentissage	()
Réinitialisation usine	Appuyez sur « ENTER » pour restaurer le système aux paramètres d'origine	Cmd ->
Action de verrouillage p/u		() kg

18.5.1 Diagnostics

Nom du paramètre	Description	Réglage
Niveau de réglage (Voir paramètre	- Niveau 1, paramètres d'origine standard.	- Niveau 1
SL, nº 28)	- Niveau 2, paramètres d'origine étendus	- Niveau 2
Liste DCW® r/o	Affiche la liste DCW®	Liste ->
Réinitialiser DCW®		Cmd ->
Monde fonction r/o	Affiche le réglage du commutateur de programme	()
Code du réglage		0, actif bas (fonction activée) 1, fonction désactivée
Ent. Nuit - banque	État de l'entrée Nuit -	0
r/o	banque X9, 6 et 1	1
Ent. OUVERT	État de l'entrée X1, 34 du commutateur de	0
r/o	programmes OUVERT permanent	1
Ent. Partiel l'emenit	État de l'entrée X1, 33 du commutateur de	0
OUVERT r/o	programmes partiellement OUVERT	1
	État de l'entrée X1, 32	0
UNIQUEMENT r/o	programmes SORTIE UNIQUEMENT	1
Ent. AUTO	État de l'entrée	0
r/o	de programme AUTO	1
Ent. OFF	État de l'entrée X1, 30	0
r/o	programmes OFF	1
Ent. Côté tirant	État du capteur de	0
r/o	entrée X5, 15	1
Ent. Côté	État du capteur de	0
poussant sécu. r/o	securitė, cöté charnière entrée X5, 11	1

Nom du paramètre	Description	Réglage
Ent. Activ. extern.	État du capteur	0
r/o	41	1
Ent. Activ. intern.	État du capteur	0
r/o	d'activation interne X6, 42	1
Opérateur activé	État de l'entrée de la	0
par ent. r/o	X6, 4 et 4a	1
Ent. détecteurs	État de l'entrée du	0
de tumée r/o	détecteur de fumée X9, 3 et 1	1
Entrée état de la	État de l'entrée du	0
serrure r/o	dispositif de verrouillage X3, 43 et 3	1
État du verrouillage		verrouillée
Klemme 1G	Bride de serrage X3, 1G et 3, sortie 24 V	
Largeur d'ouverture r/o	Affiche l'angle d'ouverture	()°
Position actuelle de la porte r/o	Affiche la position actuelle de la porte	()°
Temp. amb. r/o	Affiche la température ambiante	()°C
Amb. max r/o	Affiche la température ambiante maximale	()°C
Temp. moteur r/o	Affiche la température du moteur	()°C
Temp. moteur max. r/o	Affiche la température maximale du moteur	()°C
Com 1 r/o	Raccordement Com 1	()

18.6 Nouveau terminal portable dormakaba, changement de langue : anglais

Fig. 18.6.1 Terminal portable dormakaba

DORMA

F1 F2 F3

ENTER

1 abc def 3

9^{hi} | ^{jkl} | ^{mno} 4 | 5 | 6

7 8 9

OFF 0

18.6.1 Nouveau terminal portable dormakaba, changement de langue.

Si les éléments à l'écran sont affichés en allemand lors de la première utilisation du terminal portable

(Fig. 18.7.1, séquence d'allumage du terminal portable), suivez les étapes suivantes pour passer à l'anglais.

Fig. 18.6.2 HAUPTMENUE (menu principal)

HAUPTMENUE	
Kommunikation	
Dateien	
Benutzer code	
	•

- 1. Faites défiler le Menu principal vers le bas jusqu'à EXTRAS :
- Appuyez 3 fois sur **•** pour mettre EXTRAS en surbrillance.

Fig. 18.6.3 Menu principal, EXTRAS en surbrillance.



2. Appuyez sur pour sélectionner le menu EXTRAS.

Fig. 18.6.4 Menu EXTRAS



3. Appuyez sur EINSTELLUNGEN (Réglages).

Fig. 18.6.5 Menu EINSTELLUNGEN



- Faites défiler le menu EINSTELLUNGEN vers le bas jusqu'à atteindre Sprachen (Langues) :
- Appuyez deux fois sur 🗣 pour mettre Sprachen en surbrillance.

Fig. 18.6.6 Sprachen en surbrillance



 Appuyez sur Imm pour choisir Sprachen (Fig. 18.6.6).

Fig. 18.6.7 Menu Sprachauswahl (Sélection de la langue)



 Appuyez sur
 ¹³ pour sélectionner Änd (Modifications).

Fig. 18.6.8 Menu SPRACHEN



 7. Faites défiler le menu SPRACHEN jusqu'à Englisch : Appuyez sur une fois pour mettre « Englisch » en surbrillance

Fig. 18.6.9 Englisch en surbrillance

Deutsch Englisch		
Englisch	Deutsch	RACHEN
Änd A	Englisch	
		Änd A

8. Appuyez sur Englisch.

Fig. 18.6.10 Menu RÉGLAGES



1

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Le programmateur portable conservera le réglage anglais quand l'unité sera éteinte. Vous ne devrez passer à l'anglais que la première fois que le programmeur sera allumé « à la sortie de l'emballage ».

18.7 Mise à jour du terminal portable dormakaba

18.7.1 Procédure de mise à jour du firmware

ATTENTION

Pour toutes les modifications de firmware, mettre le commutateur de programmes sur CLOSE et laisser la porte se refermer complètement avant d'apporter des mises à jour !

Fig. 18.7.1 Séquence de mise sous tension du terminal portable



1. Raccordez le Terminal portable au port COM 1

(Par. 18.1) et mettez sous tension.

• Le terminal portable démarre et affiche le menu principal.



Fig. 18.7.2 Sélectionner le menu communication



1 Touche ENTER



2. Une fois Communication en surbrillance, appuyez sur ENTER.



 Saisissez le code d'utilisateur du Terminal portable et appuyez sur ENTER.

- Touche ENTER
- Touche EN
 Touche F2
- 3 Flèches haut/bas

Fig. 18.7.4 Sélectionnez UpDoLd



 Appuyez sur F2 pour sélectionner UpDoLd.
 Fig. 18.7.6 Sélectionner la Version du





6. Utilisez les flèches Haut et Bas pour sélectionner la version du firmware et appuyez sur ENTER.

Fig. 18.7.8 Téléversement du firmware



8. Téléversement du firmware vers le contrôleur. Temps d'attente de 3 à 5 minutes avant téléversement.

Fig. 18.7.5 Téléverser le firmware sélectionné



5. Utilisez les flèches Haut et Bas pour sélectionner Téléverser le firmware et appuyez sur ENTER.





 Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer la transmission du firmware.

Fig. 18.7.9 Mise à jour complète du firmware



9. Appuyez sur n'importe quelle touche pour achever la mise à jour du firmware.

dormakaba USA, Inc. 1 Dorma Drive, Drawer AC Reamstown, PA 17567 USA T: 717-336-3881 F: 717-336-2106