

Instructions de montage

Fonctionnement

- La UX sans collerette convient pour l'installation en attente et l'installation traversante.
- Lors du vissage, la UX s'expande dans les matériaux pleins et creux.
- La résistance maximale n'est atteinte que si la profondeur minimum de vissage est respectée.
- Les carrelages et enduits sont considérés comme couches non porteuses.

