

GAMME STRATLOCK SL

SL-SFA & SL-SFA-FR GUIDE D'INSTALLATION


SL-SFA Stratlock® Clip femelle à visser

SL-SFA-FR Stratlock® Clip femelle à visser - résistant au feu



ÉTAPES D'INSTALLATION Méthode à visser

Note : Pour l'installation du clip mâle (SL-M18) à coller, se référer aux phases 6 à 11 du guide d'installation du SL-FA.



Note 2 : Bien adapter les vis du SL-SFA au support.

Note 3 : Adapter la vis TF de 4x35 pour le clip mâle en fonction de l'épaisseur du panneau (4 x 40 pour 19mm).