


Schéma dimensionnel

STATIONS FEKAFOS ENTER







Modèle	Code
FEKAFOS ENTER 271 PP/ 290 AUT.	145000
FEKAFOS ENTER 271 PP/ VX 550 AUT.	145002
FEKAFOS ENTER 271 PP/ 490 AUT.	145001
FEKAFOS ENTER 271 PP/ VS 1100 AUT.	145003
FEKAFOS ENTER seule PF	456456
FEKAFOS ENTER 271 PF/ 125 GR AUT.	146056

Jetly SAS
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.fr - www.jetly.com