



CASSETTE RESSORT

NOTICE D'UTILISATION


1. Positionner la béquille vers le haut, introduire la tige carrée dans la béquille puis approcher la cassette sur la tige.



2. Approcher la cassette dans la plaque.



3. Indexer la cassette en main droite ou main gauche



Nota: Il est possible de changer la main de la cassette. Prendre une pince et agir comme indiqué pour supprimer l'indexage. Revenir à l'étape 1.

