

COUTEAU DE SECURITE SAFETY KNIFE

La lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec la matière à couper.

Auto-retract blade when it leaves the cutting material.




Lire le code QR pour plus d'informations.

Read the QR code for more information

Utilisation simple **3 étapes**
The simple usage **3 steps**



- ① Sortir la lame et commencer à couper.
- ① Slide out the blade and start cutting.



- ② Ne pas mettre le pouce sur le coulisseau en coupant.
- ② While cutting, do not hold thumb on slider.



- ③ La lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec la matière à couper.
- ③ Knife automatically retracts the blade as soon as the blade is released from your cutting material.

SAFETY KNIFE LC959™




Design sécurité avec lame auto-rétractable. Bouton de verrouillage pour éviter la sortie involontaire de la lame.

Safety design with auto blade retraction. Slider lock prevents blade from sticking out unexpectedly.



| Art.Nr. | | | | | EAN |
|-----------|---|---------------------------|----|-----|----------------|
| LC959X/Y1 | 1 | SAFETY KNIFE LC959 YELLOW | 10 | 120 | 4975364 112064 |

Replacement Blade CB93™



Le tranchant de la lame peut être utilisé sur toute sa longueur. Lame sans cran pour un usage plus sûr.

Both sides of the blade can be used. Blade without notch for safer use.

| Art.Nr. | | | | | EAN |
|----------|----|-------------------------|----|-----|----------------|
| CB93H/Y1 | 10 | CB93 10PCS IN HARD CASE | 20 | 240 | 4975364 112071 |