





ONDIS

Sèche-serviettes électrique

Modèles ONDIS05 / ONDIS07

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

À lire attentivement et à conserver



## AVERTISSEMENT

**ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent être très chaudes et causer des brûlures. Redoublez de prudence en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilis

N'installez jamais l'appareil :

- à proximité immédiate d'une prise de courant ou d'une boîte de jonction;
- en contact avec le mur ou le plancher;
- près de rideaux, de matériaux inflammables ou combustibles ou de récipients sous pression.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un agent technique de celui-ci ou par une personne aux qualifications similaires, afin d'éviter tout danger.

N'utilisez jamais l'appareil si les commandes électroniques sont endommagées.

Vérifiez que l'alimentation électrique comporte un disjoncteur capable d'isoler complètement l'appareil du secteur, y compris le fil pilote le cas échéant, conformément aux règlements sur les câblages.

Les moyens de déconnexion ayant une séparation de contact dans tous les pôles doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage (le cas échéant).

**AVERTISSEMENT:** Afin d'éviter tout danger pour les très jeunes enfants, cet appareil doit être installé de manière à ce que le rail chauffant le plus bas soit à au moins 600 mm au-dessus du sol.



**MISE EN GARDE :** pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** la mise au rebut de cet appareil doit respecter les lois en vigueur sur la mise au rebut et la gestion des déchets.

## 1. CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Tension : 230 V ~ 50 Hz

Isolation classe II

Classe de protection : IP24

Bande de fréquences utilisée : 2400 à 2483,5 MHz

Puissance RF maximale : <10 mW

N° d'article	PUISSANCE	Nb. de tubes horizontaux	Dimensions*		
			L (cm)	l (cm)	H (cm)
ONDIS05	500W	2+2+4	55,5	5,5	80
ONDIS07	750W	2+4+5	55,5	5,5	104

\*: Non inclus des supports pour installation murale

## 2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Rangement et maintenance :

Éviter de ranger l'appareil dans des lieux à risque de gel. Protéger du gel.

Déballez l'appareil avec précaution et posez-le sur les cornières en polystyrène ou sur une surface douce pour éviter tout dommage.

L'emballage contient :

- l'appareil
- une commande à écran tactile et son support
- des supports pour installation murale
- 2 patères pour serviettes
- un mode d'emploi

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

N'installez et n'utilisez l'appareil que conformément aux instructions du mode d'emploi.

Ces instructions ne couvrent pas toutes les situations qui peuvent se présenter. Il convient de faire preuve de bon sens dans l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Il est expressément interdit de modifier des caractéristiques de l'appareil ou d'en retirer tout composant fixe, y compris les protections, ou de retirer ou de faire pivoter le dispositif de commande de quelque façon que ce soit.

Vérifiez que l'appareil soit complet et n'ait subi aucun dommage. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé : contactez votre revendeur local ou un professionnel qualifié.


### 3. EMPLACEMENT ET INSTALLATION

#### AVERTISSEMENT :

Cet appareil n'est conçu que pour sécher des serviettes lavées à l'eau. Il ne doit pas être utilisé à d'autres effets. L'appareil ne doit être utilisé que fixé au mur de manière permanente, comme décrit dans les instructions.


Dans les salles d'eau (bain ou douche), installez l'appareil ailleurs que dans le volume 1.

L'appareil doit être installé de telle manière que l'interrupteur, les commandes électroniques et autres dispositifs de contrôle soient hors d'atteinte d'une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche. Les commandes électroniques et autres dispositifs de contrôle doivent toujours se trouver dans le volume 3. Ne branchez pas l'appareil par l'intermédiaire d'une prise de courant.



#### 3.1 Montage mural

Les vis et les chevilles murales fournies sont prévues pour des murs pleins. Pour des murs d'un autre type, utilisez des vis et des chevilles adaptées. Vérifiez que les vis et les ancrages fournis dans le kit de montage soient adaptés au type de mur sur lequel vous voulez fixer l'appareil. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié ou votre revendeur local.




**Fig. 1**

	Image	Nom	Quantité
1		Produit	1
2		Pièce du support	4
3		Vis	4
4		Pièce du support	4
5		Pièce du support	4
6		Vis	4
7		Pièce du support	4

8		Vis	4
9		Cheville	4

**Fig. 2**




**Fig. 3**

**Fig. 4**


- 1 - La distance minimale recommandée entre le bas de l'appareil et le sol est de 600 mm.
- 2 - Marquez au crayon les quatre trous à percer dans le mur en vous basant sur la figure 3 (pour le modèle ONDIS05) ou sur la figure 4 (pour le modèle ONDIS07), puis percez et vissez la cheville 9.
- 3 - Fixez la pièce 7 à l'aide de la vis 6.
- 4 - Insérez la pièce 5 dans la pièce 7 et fixez-la à l'aide de la vis 8. La longueur est réglable.
- 5 - Fixez la partie supérieure du sèche-serviettes, insérez-la entre les pièces 5 et 4, puis fixez-la à l'aide de la vis 3. Enfin, fermez-la à l'aide de la pièce 2.
- 6 - Répétez la procédure pour fixer la partie inférieure du sèche-serviettes.

### 3.2 Contrôleur



- 1 - Percez, puis enfoncez les ancrages 1 dans le mur.
- 2 - Fixez le support du contrôleur (pièce 3) à l'aide de la vis 2.
- 3 - Placez le contrôleur dans le support.
- 4 - Il est amovible : vous pouvez le prendre en main pour faire les réglages.

### 3.3 Patères pour serviettes



- 1 - les patères porte-serviettes doivent être installées avant de fixer le sèche-serviettes sur le mur.
- 2 - Insérez la partie 4 (vis) à travers la partie 3, puis vissez sur la partie 2 (avant de la patère).
- 3 - Mettez la partie 5 (couverture arrière) sur la partie 3.

### 3.4 Connexions électriques

Il est recommandé de faire installer l'appareil par un professionnel.


L'appareil doit être installé en respectant la législation nationale régissant les équipements et les installations électriques. Une fois l'appareil installé, assurez-vous que l'interrupteur soit sur ARRÊT (OFF).

L'appareil doit être alimenté en 230 V ~ 50 Hz.

Vérifiez que la ligne d'alimentation fixe comporte un disjoncteur capable d'isoler complètement l'appareil du secteur, y compris le fil pilote le cas échéant, conformément aux règlements sur les câblages.

Si l'appareil est installé dans une salle d'eau, la ligne d'alimentation doit être équipée d'un dispositif de protection différentiel à courant résiduel (DDR) réglé sur 30 mA.

La ligne d'alimentation et le bloc de commande fil pilote doivent être protégés par un même dispositif de protection différentiel. Les appareils à connexion permanente doivent utiliser un bloc de branchement placé dans une boîte de jonction appropriée. Pour les appareils installés dans des pièces humides (cuisine, salle de bains), le point de raccordement au réseau doit se trouver à au moins 25 cm au-dessus du sol.



**Si le fil pilote n'est pas raccordé au bloc de programmation, il doit être terminé et isolé. Le fil pilote ne doit en aucun cas être raccordé à la terre.**

Vérifiez que le câble d'alimentation ne puisse en aucun cas toucher la surface de l'appareil.

#### 4. RÈGLES D'UTILISATION


Cet appareil est conçu pour chauffer des pièces. Certaines parties de ce produit peuvent être très chaudes et causer des brûlures. Redoublez de prudence en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

Toute matière combustible ou inflammable, ainsi que les récipients sous pression (bombes aérosol, extincteurs, etc.), doivent être maintenus à au moins 50 cm de distance de l'appareil. Ne vaporisez aucun type de substance sur la surface de l'appareil.

Ne touchez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.

Ne mouillez pas la commande électronique avec de l'eau ni aucun autre liquide. Si cela venait à arriver, déconnectez l'appareil du secteur et laissez-le sécher complètement.

## 4.1 Utilisation du contrôleur



Marche/Arrêt



Sélection du mode



Augmenter



Diminuer



Booster

### 4.1.1 Modes

**Confort** : affiche la température de consigne en mode réglage, plage de 7 à 30°C, icône  éclairée.

**ÉCO** : affiche la température de consigne en mode réglage, plage de 7 à 30°C, icône  éclairée. Notez que la température ÉCO sera toujours inférieure à la température Confort.

**Hors-gel** : affiche la température de consigne en mode Hors-gel, qui est fixée à 7°C, icône  éclairée.

**Mode avec fil pilote** : affiche le mode de fonctionnement actuel, icône  éclairée.

**Minuterie** : affiche l'heure actuelle, icône  éclairée.

**Booster** : affiche le temps de chauffage du booster, icône  éclairée.

**Fonction de verrouillage** : l'appareil possède une fonction de verrouillage, l'icône  s'éclaire après le verrouillage.

**Fonction détection de fenêtre ouverte** : si la température chute de 2°C en 5 minutes, la fonction détection de fenêtre ouverte s'active automatiquement, icône  éclairée.

**Chauffage** : icône  éclairée.


**Envoi de données en cours** : l'icône  clignote.

### 4.1.2 Connexion du contrôleur

Le sèche-serviettes utilise une commande par contrôleur sans fil 2,4 G qui y est déjà connecté. Une fois la pile placée dans le contrôleur, vous pouvez directement commander le sèche-serviettes. S'il s'avère qu'il n'est pas connecté, vous pouvez le reconnecter comme suit :


1 - Mettez le contrôleur en position Arrêt (OFF) en appuyant sur le bouton .

2 - Branchez l'alimentation. Le voyant situé à l'arrière du sèche-serviette s'allume en vert : le sèche-serviettes est à présent en mode veille. Si ce n'était pas le cas, appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce qu'il s'allume en vert.



3 - Appuyez longuement (5 secondes) sur le bouton allumé en vert : l'autre voyant clignotera en bleu pendant 3 secondes.


4 - Pendant qu'il clignote, appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes. Si alors le voyant bleu reste allumé pendant 3 secondes et si en même temps l'icône  clignote pendant 3 secondes, c'est que le code a été mis en correspondance avec succès. Sinon, dans le cas contraire, cela signifie que l'association n'a pas été réalisée correctement. Veuillez recommencer à l'étape 1.



### 4.1.3 Utilisation


**Allumage** : Il y a deux manières d'allumer le sèche-serviettes.

1 - Appuyez sur le bouton  (situé à l'arrière du montant vertical droit; c'est aussi le voyant lumineux du sèche-serviettes). L'appareil chauffera pendant une demi-heure, le voyant clignotera en rouge durant ce délai.



2 - Mettez la pile dans le contrôleur (  s'affichera), puis appuyez sur le bouton  du contrôleur. Si vous commandez à l'appareil de chauffer et qu'il le fait, le voyant situé à l'arrière du montant vertical droit s'éclaire en rouge.

3 - En mode booster seulement, le voyant clignote en rouge pendant que l'appareil chauffe ; dans tous les autres modes, il reste au rouge fixe tant que l'appareil chauffe.




**Sélection du mode :** en appuyant successivement sur le bouton , sélectionnez les modes Confort , ÉCO , Hors-gel , Fil pilote , Minuterie .



**Mode Confort :** la température par défaut est de 19°C. Appuyez sur  ou sur 


pour régler la température. La température augmente de 0,5°C à chaque appui sur le bouton . La

température baisse de 0,5°C à chaque appui sur le bouton . La plage de température est de 7 à 30°C. Si la température de la pièce chute à 2°C de moins que la température de consigne, le chauffage démarre. Si la température de la pièce dépasse la température de consigne, le chauffage s'arrête.



**Mode ÉCO :**

la température par défaut est de 15,5°C. Appuyez sur



ou sur



pour régler la température. La température augmente de 0,5°C à chaque appui sur le bouton



. La température baisse de 0,5°C à chaque appui sur le bouton




. La plage de température va de 7 à 30°C, mais elle sera toujours plus basse qu'en mode Confort. Si la température de la pièce chute de 2°C de moins que la température de consigne, le chauffage démarre. Si la température de la pièce dépasse la température de consigne, le chauffage s'arrête.



**Mode Hors-gel :**

la température par défaut est de 7°C, non modifiable par l'utilisateur.

Si la température de la pièce chute de 2°C de moins que la température de consigne, le chauffage démarre. Si la température de la pièce dépasse la température de consigne, le chauffage s'arrête.




**Réglage date et heure :**

appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton



. L'icône



L'icône

de l'heure clignote. Appuyez sur



ou sur




pour régler l'heure entre 0

et 23. Une fois l'heure définie, réappuyez sur le bouton



. L'icône



des minutes clignote.

Appuyez sur




ou sur




pour régler les minutes entre 0 et 59. Une fois les minutes définies, réappuyez

sur le bouton . L'icône des jours de la semaine  clignote. Appuyez sur  ou sur




pour définir le jour entre 1 et 7 (du lundi au dimanche)




**Si le régulateur n'est plus utilisé pendant 8 secondes, le réglage est validé et l'affichage revient à l'affichage du mode standard.**

**Paramétrage du programme quotidien (du P1 au P9) :** l'accès à ce paramétrage s'effectue immédiatement après le réglage du jour de la semaine. Vous pouvez sélectionner les modes Confort ou ÉCO pour chaque heure entre 0 et 23. La barre noire  indique le mode Confort. L'absence de barre indique le mode ÉCO.

Sous le réglage de l'heure, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône clignote



, puis appuyez sur le bouton  et sélectionnez le réglage P1, puis maintenez le bouton



 enfoncé pendant 3 secondes et l'écran affiche "P1 et première barre" clignote  puis


appuyez  ou  pour sélectionner confort ou mode ECO pour chaque heure jusqu'à ce que le réglage de

24 heures soit terminé  , puis appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage et


appuyez sur le bouton  pour régler le programme P2, et répétez jusqu'à ce que tous les 9 programmes soient réglés avec succès.

Les températures Confort et ÉCO en mode journalier / hebdomadaire sont les mêmes que celles de Confort et ÉCO en mode libre.


## Détail des programmes par défaut (de P1 à P9) :




P1 : mode Confort de 6 à 22 h, le reste du temps en mode ÉCO.




P2 : mode Confort de 19 à 6 h, le reste du temps en mode ÉCO.




P3 : mode Confort de 6 à 9 h et de 16 à 22 h, le reste du temps en mode ÉCO.




P4 : mode Confort de 6 à 9 h, de 12 à 14 h et de 16 à 22 h, le reste du temps en mode ÉCO.




P5 : mode ÉCO en permanence.




P6 : mode Confort en permanence.



P7 : mode Confort de 16 à 22 h, le reste du temps en mode ÉCO.




P8 : mode Confort de 6 à 12 h, le reste du temps en mode ÉCO.



P9 : mode Confort de 8 à 17 h, le reste du temps en mode ÉCO.

**Paramétrage du programme hebdomadaire** : il y a 9 programmes (P1 à P9), et vous pouvez en sélectionner un pour chaque jour du lundi au dimanche. Sous le réglage de l'heure , appuyez longuement (3




secondes) sur le bouton  , puis appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que « P1 : 1 »


Cela veut dire que le programme pour les lundis est par défaut P1. Ensuite, appuyez sur les boutons  ou



pour sélectionner parmi P1 et P9 pour les lundis




. Réappuyez sur le bouton 



pour sélectionner le programme des mardis . Répétez jusqu'à avoir programmé les 7

jours, puis appuyez sur  pour enregistrer vos paramètres.




**Mode avec fil pilote :** Les modes Confort, ÉCO, Hors-gel, ainsi que l'extinction, peuvent être commandés à l'aide d'un fil pilote.

Les températures Confort et ÉCO en mode quotidien / hebdomadaire sont les mêmes que celles de Confort et ÉCO en mode libre.

Signal et modes :

ORDRES	SIGNAUX ÉLECTRIQUES REÇUS PAR LE SÈCHE-SERVIENTTES DEPUIS LA COMMANDE CENTRALE	
<b>Confort</b>	Aucun signal	
<b>Confort -1 °C</b>	Aucun signal électrique pendant 4 min 45 s, puis signal de 230 V pendant 3 s.	
<b>Confort -2 °C</b>	Aucun signal électrique pendant 4 min 53 s, puis signal de 230 V pendant 7 s	
<b>ÉCO</b>	Signal électrique plein de 230 V	
<b>Hors-gel</b>	Demi-signal électrique négatif de 230 V	
<b>ARRÊT</b>	Demi-signal électrique positif de 230 V	


**Mode Booster** : Allumez le contrôleur, appuyez sur le bouton  et entrez dans le mode Booster




. Ce mode est d'une durée maximum de 2 heures. Appuyez sur les boutons  ou  pour modifier le temps de 30 minutes à chaque appui. À la fin de la période de fonctionnement du booster, l'appareil retourne au mode précédent.

**Fonction de verrouillage** : l'appareil étant allumé, appuyez longuement (3 secondes) sur les boutons  et  en même temps pour verrouiller le contrôleur du sèche-serviettes. Pour le déverrouiller, réappuyez simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes.

**Fonction détection de fenêtre ouverte** : vérifiez que le contrôleur est dans l'état ARRÊT (éteignez-le avant de faire ce réglage). Appuyez longuement (10 secondes) sur  . F1 s'affiche au départ sur l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton  ou sur  pour activer ou désactiver le mode détection de fenêtre ouverte.



signifie « désactivé » et



signifie « activé ».

Si vous ouvrez largement une fenêtre dans la pièce où se trouve le sèche-serviettes, un capteur détecte la brusque chute de température. Si celle-ci chute de 2 C en 5 minutes, cela fait démarrer la fonction détection de




fenêtre ouverte et l'appareil passe en mode Hors-gel alors que ceci s'affiche sur l'écran. Le chauffage reprend automatiquement au bout de 65 minutes. Cependant, vous pouvez le rallumer manuellement avant ce délai en appuyant sur .

## Fonctions supplémentaires :

1. **Affichage de la température de la pièce** : vérifiez que le contrôleur est positionné sur ARRÊT (éteignez-le avant de faire ce réglage). Puis appuyez longuement (2 secondes) sur , et la température de la pièce s'affichera sur l'écran.



2. **Étalonnage du capteur de température** : vérifiez que le contrôleur est positionnée sur ARRÊT (éteignez-le avant de faire ce réglage). Puis appuyez longuement sur . F1 s'affichera sur l'écran. puis appuyez sur le bouton  pour sélectionner "F2" (étalonnage du capteur de température). Enfin, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le réglage de la température. La plage de réglage de la température est de -5 à +5°C. Chaque appui introduit une variation de 1°C, et l'écran affiche.



3. **Rétablissement des paramètres d'usine** : vérifiez que le contrôleur est en état d'ARRÊT (éteignez-le avant de faire ce réglage), puis appuyez longuement (10 secondes) sur le bouton  de l'écran tactile.

Les paramètres d'usine sont les suivants :

Confort : 19 C

ÉCO : 15,5°C

Hors-gel : 7°C

Heure : 00:00 clignotant

## 5. MAINTENANCE ET NETTOYAGE

En cas de problème technique, adressez-vous à un professionnel qualifié (reconnu ou agréé par le revendeur ou le fabricant) ou à votre revendeur local.

Toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par un professionnel qualifié, lequel devra avant tout assurer que l'appareil soit éteint, froid et déconnecté du réseau domestique.

Avant tout nettoyage, éteignez toujours l'appareil et déconnectez-le du secteur.

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon doux humide et un détergent neutre. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, ni de dissolvants.

Pour maintenir la performance, dépoussiérez l'appareil au moins deux fois par an à l'aide d'un aspirateur.

## 6. GARANTIE

Il est recommandé de conserver tous les éléments de l'emballage, dans le cas où l'appareil devrait être retourné au vendeur.

Pour le maintien de la validité de la garantie, l'appareil doit être reçu complet et sans dommages.

La garantie couvre spécifiquement toute non-conformité, et tout défaut de fabrication existant au moment de la vente ou devenu apparent dans les 3 ans sur la partie électrique et 2 ans sur le corps de chauffe, suivant la date d'achat. Elle donne au client le droit à une réparation sans frais du produit défectueux, ou au remplacement de celui-ci si la réparation s'avère impossible.

Les droits susmentionnés sont invalidés dans les cas suivants :

- défauts provoqués par une utilisation autre que celles indiquées dans les instructions, lesquelles font partie intégrante du contrat de vente;
- défauts découlant d'une rupture accidentelle, de négligence ou d'une altération.

Les opérations faisant partie de l'installation, du raccordement au secteur et de l'entretien qui sont décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas couvertes par la garantie.

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages ou des blessures causées directement ou indirectement à des personnes, des objets ou des animaux de compagnie en raison d'un manquement à respecter ces instructions. Ceci a particulièrement trait aux avertissements concernant l'installation, la mise en service et l'utilisation du produit.

Pour se réclamer des droits susmentionnés, le client doit s'adresser à son revendeur et lui présenter une preuve valable d'achat émise par le vendeur, complète et mentionnant la date d'achat.

## 7. EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES

Référence(s) du modèle: FLD500W						
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité		Caractéristique	Unité
<b>Puissance thermique</b>					<b>Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)</b>	
Puissance	$P_{nom}$	0,3	kW		contrôle thermique manuel de la charge avec	non

thermique nominale					thermostat intégré	
Puissance thermique minimale (indicative)	$P_{min}$	0	kW		contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	0,3	kW		contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>					puissance thermique réglable par ventilateur	non
À la puissance thermique nominale	$eI_{max}$	0,000	kW		<b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>	
À la puissance thermique minimale	$eI_{min}$	0,000	kW		contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
En mode veille	$eI_{SB}$	0,000	kW		contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
					contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
					contrôle électronique de la température de la pièce	non
					contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
					contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	oui
					<b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>	
					contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
					contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
					option contrôle à distance	non
					contrôle adaptatif de l'activation	non
					limitation de la durée d'activation	oui

		capteur à globe noir	non
Coordonnées de contact	Sangha France, 219 avenue de Provence, ZA de la Sipièrre, 13730 Saint Victoret		

Référence(s) du modèle: FLD750W					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
<b>Puissance thermique</b>				<b>Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)</b>	
Puissance thermique nominale	$P_{nom}$	0,5	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	non
Puissance thermique minimale (indicative)	$P_{min}$	0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	0,5	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				puissance thermique réglable par ventilateur	non
À la puissance thermique nominale	$eI_{max}$	0,000	kW	<b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>	
À la puissance thermique minimale	$eI_{min}$	0,000	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
En mode veille	$eI_{SB}$	0,000	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
				contrôle électronique de la température de la pièce	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non

		contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
		<b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>	
		contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
		contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
		option contrôle à distance	non
		contrôle adaptatif de l'activation	non
		limitation de la durée d'activation	oui
		capteur à globe noir	non
Coordonnées de contact	Sangha France, 219 avenue de Provence, ZA de la Sipièrre, 13730 Saint Victoret		

## RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)

Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



## REGLEMENTATION

Conformément au Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, nous vous informons que ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage principal.

# GARANTIE

L'appareil est garanti pour une période de 3 ans sur la partie électrique et 2 ans sur le corps de chauffe, à compter de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un défaut de fabrication ou de matériel.

La garantie ne couvre pas la détérioration provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien ou de négligence, d'un montage défectueux ou d'une utilisation inappropriée.

\* sur présentation du ticket de caisse

## Scannez pour plus d'infos :

▶ Modèle ONDIS05	
▶ Modèle ONDIS07	

Fabriqué en Chine. Distribué par SANGHA FRANCE  
ZA de la Sipière, 219 avenue de Provence  
13730 SAINT VICTORET

MAZDA est une marque distribuée par SANGHA FRANCE  
qui en apporte la garantie légale de conformité.

[www.mazda.net](http://www.mazda.net)



**DEPUIS  
1909**